




Makita®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador de Pó Robotizado DRC300



  Leia este manual antes de usar a ferramenta.

Índice

• Aviso	2	• Anexo	46
• Sobre o aspirador de pó robotizado	2	• Aviso sobre software de código aberto	46
• Principais características	2	• Para países europeus	46
• Cartucho e carregador de bateria aplicáveis	2		
• Utilização prevista	3		
• Símbolos	3		
• Declarações de conformidade	3		
• Precauções de segurança	3		
• Precauções de segurança para o uso do aspirador de pó robotizado	4		
• Precauções relacionadas às ondas de rádio	7		
• Respektivas marcas comerciais e marcas registradas	7		
• Nomes das peças	8		
• Acessórios padrão	9		
• Preparação antes de limpar	10		
• Sobre o carregamento do aspirador de pó robotizado	10		
• Sobre a limpeza realizada pelo aspirador de pó robotizado	10		
• Para evitar que o aspirador de pó robotizado caia	10		
• Organização de um local para a limpeza	11		
• Preparação para uso	13		
• Colocação das escovas laterais	13		
• Como desembalar a caixa de poeira	13		
• Como colocar baterias no controle remoto	13		
• Indicação da capacidade restante da bateria	14		
• Instalação e remoção das baterias (vendido separadamente)	14		
• Ligar/Desligar a alimentação	15		
• O que configurar antes de limpar	15		
• Como Usar	16		
• Limpeza	16		
• Limpeza de um cômodo com mapeamento	16		
• Apagar informações de mapeamento	17		
• Suspensão ou encerramento da limpeza	18		
• Ligar/Desligar a ventoinha do aspirador	18		
• Uso da função de sinalizador de localização	18		
• Uso do temporizador LIGADO/DESLIGADO	18		
• Controle da área de alcance da limpeza	20		
• Como anexar, remover e usar itens vendidos separadamente	21		
• Como descartar o lixo	21		
• Ajuste do aspirador de pó robotizado	22		
• Ajuste da hora do dia	22		
• Ajuste de Wi-Fi® (aspirador de pó robotizado e smartphone)	22		
• Ajuste de som	22		
• Redefinição dos ajustes	23		
• Cuidado	24		
• Manutenção	24		
• Sobre o reparo	27		
• Notificação e indicação de erro	28		
• Cancelar uma notificação e indicação de erro	28		
• Notificação de necessidade de manutenção, etc.	28		
• Notificação de erro	28		
• Resolução de problemas	30		
• Armazenamento	32		
• Acessórios Opcionais	33		
• App para smartphone (para DRC300)	34		
• Índice	34		
• O que você pode fazer com o app	34		
• Como instalar o app	34		
• Tela Inicial	35		
• Limpeza com o app	35		
• Verificação do histórico de limpeza	37		
• Adicionar, alterar ou apagar informações de mapeamento	39		
• Alterar e verificar os ajustes	43		
• Diálogo/mensagem de erro	45		

Aviso

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.

Sobre o aspirador de pó robotizado

Principais características

Principal característica		Modelo: DRC300
Voltagem		D.C. de 18 V
Tempo de execução contínua*1 *2		Aproximadamente 240 minutos
Volume de coleta de poeira		3,0 L
Dimensões		500 mm (C) × 500 mm (L) × 204 mm (A)
Peso*2		10,6 kg
Comunicação sem fio	Sistema de comunicação	1. Do aspirador de pó robotizado para o controle remoto :Bluetooth 2. Do aspirador de pó robotizado para o smartphone: Wi-Fi® (SoftAP)
	Distância de comunicação estimada	1. 20 m ou menos 2. 10 m ou menos
Sem fios	Faixa de frequências	2,4 GHz
	Alimentação máxima de Radio Frequência	17,48 dBm (EIRP)
	Padrões de LAN sem fio	IEEE 802.11 b/g/n
	Método de criptografia	WPA/WPA2
	Versão de WPS	Versão 2.0
Bluetooth	Faixa de frequências	2402,0 - 2480,0 MHz
	Alimentação máxima de Radio Frequência	Controle remoto: -4 dBm (EIRP)
	Alcance de transmissão	Aproximadamente 10 m
	Versão do Bluetooth®	4.2 (Bluetooth de baixa energia)
Feixe de saída do laser	Comprimento de onda	Sensor LiDAR: 775 - 800 nm Sensor de descida: 845 - 850 nm
	Resultado	1 mW ou menos (IEC 60825-1:2014 Laser Classe 1)

- Os principais recursos, formato e outras características estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamento.
- Os sensores de distância a laser deste produto são produtos a laser Classe 1, como definido pela norma internacional IEC 60825-1:2014 sobre a segurança dos produtos a laser.

- *1. Ao usar em pisos lisos, piso vinílico, ligue a ventoinha do aspirador. O tempo de execução varia dependendo das condições do local de funcionamento, do tipo de piso, das condições da bateria, da temperatura ambiente, etc. Além disso, o tempo de execução pode ser mais curto em ambientes com baixa temperatura, por conta das características da bateria de íon de lítio.
- *2. Quando equipado com duas baterias BL1860B.

Cartucho e carregador de bateria aplicáveis

Cartucho da bateria	BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B
Carregador	DC18RC/DC18RD/DC18RE/DC18SD/DC18SE/DC18SF/DC18SH/DC18WC

- Alguns dos cartuchos e carregadores de bateria mencionados acima podem não estar disponíveis, dependendo da região da sua residência.



Só use os cartuchos e carregadores de bateria mencionados acima. O uso de outros cartuchos e carregadores pode causar ferimentos e/ou incêndio.

Sobre fontes de alimentação conectadas por cabo

Não é possível usar fontes de alimentação conectadas por cabo para este produto. Se usadas, podem causar ferimentos ou acidentes.

Utilização prevista

Este produto é um aspirador de pó robotizado para limpeza de superfícies internas. Algumas operações e ajustes podem ser realizados com o controle remoto e o app dedicado.

Símbolos

A seguir são exibidos os símbolos que podem ser usados para o equipamento. Certifique-se de compreender o significado dos símbolos antes do uso.



Leia o manual de instruções.



Tenha cuidado e atenção especial.



Uma bateria típica aplicável a este produto.



Apenas para os países da UE
Devido à presença de componentes perigosos no equipamento, os resíduos de equipamento elétrico e eletrônico, os acumuladores e as baterias poderão ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana.



Ni-MH
Li-ion

Não elimine os aparelhos elétricos e eletrônicos ou as baterias juntamente com o lixo doméstico!
De acordo com a Diretiva Europeia relativa a resíduos de equipamento elétrico e eletrônico e a acumuladores e baterias, assim como à sua adaptação à lei nacional, os resíduos de equipamento elétrico, as baterias e os acumuladores devem ser armazenados em separado e entregues num ponto de coleta separado, destinado a resíduos municipais, que atua em conformidade com os regulamentos relativos à proteção ambiental. Isto é indicado pelo símbolo de lixeira com rodas com uma cruz no equipamento.



Não pise nem coloque objetos em cima do aspirador de pó robotizado.



Não use o aspirador de pó robotizado perto de chamas abertas ou materiais inflamáveis e/ou perigosos.



Se os sensores de descida na face inferior estiverem sujos ou molhados, limpe-os.



PRODUTO LASER CLASSE 1
PRODUTO LASER DE CONSUMO
EN 50689:2021

CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689 : 2021

Declarações de conformidade

Apenas para os países europeus

As Declarações de conformidade estão incluídas no Anexo A deste manual de instruções.

Precauções de segurança

Sobre o significado de **AVISO**, **PRECAUÇÃO**, e **OBSERVAÇÃO** nas precauções

Considerações para usar este produto são classificadas em **AVISO**,

PRECAUÇÃO e **OBSERVAÇÃO**.

Os respectivos significados são os seguintes.

AVISO :

Precaução para indicar risco de morte ou lesão grave do usuário se o produto for manuseado de forma inadequada.

PRECAUÇÃO :

Precaução para indicar risco de ferimento para o usuário ou risco de danos à propriedade, se o produto for manuseado de forma inadequada. Uma questão descrita como **PRECAUÇÃO** pode levar a consequências graves, dependendo da situação. Tomar essas precauções, pois todas elas são importantes para a segurança.

OBSERVAÇÃO :

Precauções importantes para o manuseio do produto e de seus acessórios.

- Respeite as “Precauções de segurança” para evitar acidentes como incêndio, choque elétrico e ferimentos antes que eles aconteçam.
- Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as “Precauções de segurança” para garantir o uso adequado do produto.
- Após a leitura, guarde o documento em segurança para quem usar o produto poder consultar a qualquer momento.
- Ao emprestar o produto a outra pessoa, forneça também o manual do usuário.
- Os sinais gráficos a seguir são usados para classificar e explicar questões a serem observadas.

Exemplos de sinais gráficos







Este sinal gráfico indica algo “proibido”, ou seja, algo que você não deve fazer.







Este sinal gráfico indica algo “obrigatório”, ou seja, algo que você sempre deve fazer.



Ilustrações para fins de referência. O desenho pode variar dependendo do produto.

 AVISO	
Não lave o produto com água. Não use em locais úmidos ou molhados, como banheiros. <ul style="list-style-type: none">• A entrada de água no motor pode causar curto-circuito, produzir calor ou ignição.• Alguns componentes podem ser lavados com água. Consulte “Cuidado” na página 24.	
Nunca desmonte, repare ou modifique o produto. <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar ignição ou funcionamento anormal, resultando em ferimentos.	
Não permita que crianças brinquem com o produto ou o carregador. <ul style="list-style-type: none">• Um momento de descuido pode resultar em ferimentos graves.	
Não use este produto ao ar livre.	
Não use este produto em locais instáveis, como escadas ou declives íngremes. <ul style="list-style-type: none">• Este produto pode tombar ou cair, causando ferimentos.	
Não use outros itens além dos acessórios especificados pela Makita e itens vendidos separadamente. <ul style="list-style-type: none">• Usar itens que não sejam os acessórios e produtos vendidos separadamente definidos neste manual do usuário e no nosso catálogo pode causar acidentes ou ferimentos.	
Não coloque este produto perto de chamas, dispositivos de aquecimento, etc. <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar curto-circuito ou ignição devido à deformação do produto.	
Não use o produto ou carregue a bateria perto de substâncias inflamáveis (gasolina, benzina, diluente, gás, etc.). <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar explosões ou incêndios.	
Não armazene o produto em locais em que a temperatura pode atingir 50°C (caixa metálica, dentro de um carro no verão, etc). <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar curto-circuito ou ignição devido à deformação do produto.• A bateria pode estragar, provocando fumaça ou ignição.	
Nas condições abaixo, o carregamento pode causar incêndio. <ul style="list-style-type: none">• Em cima de papéis, como papelão ondulado, tecidos como almofadas, tapetes, vinis, etc.• O carregador tiver orifícios de ar, mas eles estiverem bloqueados durante o carregamento. Ou caso metais ou materiais combustíveis forem inseridos nos orifícios de ar.• Em lugares empoeirados, com poeira de algodão, por exemplo.	
Não carregue na chuva, nem remova ou insira o cabo de alimentação ou a bateria com as mãos molhadas. Não deixe materiais estranhos, como pedaços de metal ou água, perto do terminal do carregador. <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar choque elétrico ou ferimentos.	
Não use outro carregador que não seja o carregador dedicado. <ul style="list-style-type: none">• Isso pode causar vazamento, aquecimento ou ruptura da bateria.• Não use o carregador para outros fins que não o carregamento.	
Não use o carregador para outros fins que não o carregamento. Não use a bateria e o carregador para equipamentos diferentes daqueles especificados pela Makita.	



 AVISO	
<p>Não danifique o cabo do carregador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não puxe o carregador pelo fio, nem arranque o cabo para desconectar da tomada. • Mantenha o cabo distante de calor, óleo, produtos químicos e cantos cortantes. • Tenha cuidado com o local de carregamento para evitar que o cabo seja pisado, fique preso ou seja danificado devido à força excessiva. Isso pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito, causando ignição. 	
<p>Não use se o cabo do carregador estiver danificado ou se o cabo de alimentação não estiver inserido corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode resultar em choque elétrico, curto-circuito, ou ignição. 	
<p>A peça de montagem da bateria do carregador tem um terminal de carregamento. Não deixe materiais estranhos, como pedaços de metal ou água, perto do terminal do terminal de carregamento.</p>	
<p>Não cubra a bateria e o carregador com panos ou materiais semelhantes durante o carregamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carregue sempre a bateria em uma área bem ventilada. Caso contrário, pode ocorrer aquecimento, ruptura, ou ignição. 	




 AVISO	
<p>Desligue a alimentação e remova as baterias antes de fazer a manutenção e inspeção, para evitar que o produto seja acidentalmente iniciado.</p>	
<p>Tome cuidado para não deixar a alimentação ligada ao inserir a bateria neste produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao instalar a bateria em condições em que a alimentação pode ser acidentalmente ligada (por exemplo, se o seu dedo estiver em cima do botão Iniciar/Parar), o produto pode começar a se mover repentinamente, causando um acidente. 	
<p>No caso de queda acidental ou colisão, verifique cuidadosamente o produto e procure danos, fissuras e deformação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danos, rachaduras e deformação podem causar ferimentos. 	
<p>Mova o produto com cuidado para evitar que ele fique deformado ou danificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danos, rachaduras e deformação podem causar ferimentos. 	
<p>Se o produto não estiver funcionando corretamente ou um som anormal for produzida ao usá-lo, desligue e pare de usar o aparelho imediatamente. Em seguida, peça à loja em que você comprou ou ao nosso escritório de vendas para fazer uma inspeção e o reparo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não interromper o uso do produto pode causar ferimentos ou acidentes. 	
<p>Verifique se há peças danificadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de usar o produto, inspecione completamente se há danos nos componentes e verifique se o produto funciona corretamente e oferece as funções esperadas. • Verifique se as peças móveis estão bem posicionadas e apertadas, e se há algum dano ou montagem inadequada dos componentes. E seguida, verifique todas as outras áreas que podem afetar o funcionamento, e veja se existe alguma anormalidade. • Para substituição e reparo de componentes danificados, siga o manual do usuário. Se o manual do usuário não apresentar nenhuma descrição, peça à loja em que você comprou ou ao nosso escritório de vendas para fazer o reparo. 	
<p>Mantenha cuidadosamente este produto em boas condições.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para substituição de acessórios, siga o manual do usuário. • Inspeccione periodicamente o cabo do carregador e, se ele estiver danificado, peça à loja em que você comprou ou ao nosso escritório de vendas para fazer o reparo. Isso pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito, causando ignição. • Ao usar um cabo de extensão para o carregamento, inspecione-o periodicamente. Se ele estiver danificado, substitua-o. Isso pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito, causando ignição. • Mantenha sempre a alça de transporte seca e limpa e evite o contato com óleo, graxa, etc. 	
<p>Quando o produto não estiver sendo usado, faça o armazenamento adequado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenha-o em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças ou em um lugar seco que pode ser trancado. Caso contrário, acidentes podem acontecer. 	



 AVISO	
<p>Retire o carregador da tomada quando ele não estiver sendo usado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico, fuga de corrente ou incêndio devido à deterioração do isolamento. 	
<p>Ao notar excesso de calor ou outras condições anormais durante o carregamento, retire o carregador da tomada imediatamente e pare de carregar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ocorrer fumaça, ignição ou ruptura. 	



 PRECAUÇÃO	
<p>Coloque os acessórios com segurança, de acordo com o manual do usuário.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode resultar em ferimentos, danos ou acidentes. 	
<p>Ao transportar este produto, segure pela alça de transporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não carregar o produto pela alça de transporte pode causar falhas ou ferimentos. 	



Precauções de segurança para o uso do aspirador de pó robotizado




 AVISO	
<p>Não use este produto em lugares altos, sem delimitação ou em locais estreitos, como escadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode fazer com que o produto caia, causando ferimentos ou falhas. 	
<p>Não use este produto ao ar livre ou em locais onde os componentes de petróleo, como óleo de cozinha, possam estar pairando no ar, nem em locais onde são usados sprays e produtos químicos, como barbearias, salões de beleza e lojas de produtos limpeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar falhas. 	
<p>Não use este produto em lugares na presença de pessoas que não possam operá-lo corretamente, como bebês e crianças.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não use este produto em locais com animais, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não use este produto em locais com muitas pessoas ou constante circulação de pessoas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não bloqueie a abertura de ar e de sucção, nem coloque metais, objetos estranhos e inflamáveis, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, ignição ou falhas. 	
<p>Não use este produto perto de objetos que possam, eventualmente, bloquear a abertura de sucção.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, ignição ou falhas. 	
<p>Não coloque este produto no fogo, nem o aqueça.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode provocar curto-circuito, ignição, vazamento de líquidos ou uma explosão. 	
<p>Não coloque este produto em locais com temperatura elevada, como perto do fogo ou de aquecedores elétricos, em locais expostos à luz solar direta, e no interior de carros sob um sol muito forte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode provocar curto-circuito, ignição, vazamento de líquidos ou uma explosão. 	
<p>Não coloque objetos sobre este produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar sobreaquecimento e resultar em ignição. 	
<p>Não coloque o produto sob luz solar direta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar resposta incorreta dos sensores LIDAR e infravermelho, resultando em mau funcionamento ou falha. 	
<p>Não bloqueie os sensores deste produto, nem coloque objetos estranhos neles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar funcionamento defeituoso ou incorreto e falhas. 	



 AVISO	
<p>Não coloque etiquetas ou fitas nos sensores e nas rodas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar mau funcionamento ou falha. 	
<p>Não se sente sobre este produto, não coloque objetos pesados sobre ele, nem deixe que ele sofra um choque forte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode provocar danos ou falha deste produto, ou ferimentos. Preste atenção especial quando houver alguma criança nas proximidades. 	
<p>Durante a operação, não toque nas rodas, nem coloque as mãos ou os pés no produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fazer isso pode causar ferimentos nas mãos ou outras partes do corpo. Preste atenção especial quando houver alguma criança nas proximidades. 	
	
<p>Não permita que uma criança sem supervisão use o produto. As pessoas que não puderem expressar sua vontade, nem operar o produto de forma independente, não devem usá-lo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não derrame água ou detergente no produto, nem lave-o (a não ser a escova principal, a escova lateral, a caixa de pó e o filtro).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, curtos-circuitos ou ignição. 	
<p>Não toque no produto com as mãos molhadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos. 	
<p>Não use a linha de limite magnético se ela estiver rasgada ou deformada, ou se parecer ter perdido sua força magnética.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não deixe partes do corpo como mãos e cabelos, nem as roupas que você estiver vestindo, entrarem na abertura de sucção ou na abertura de ar deste produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar ferimentos. 	
<p>Não deixe partes do corpo como mãos e cabelos, ou as roupas que você estiver vestindo, entrar em contato com escovas que estiverem girando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar ferimentos. 	
<p>Este produto não deve aspirar os itens a seguir. Isso pode causar incêndio, ferimentos ou falha no motor.</p> <p>Substâncias inflamáveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Óleos (querosene, gasolina, etc.) • Solventes (benzina, diluente, etc.) • Queimar itens como fósforos, incensos, velas e cinzas quentes. Elementos que emitem fumaça, como cigarros. Materiais com temperaturas elevadas. • Combustíveis, como toner • Tintas • Faíscas de ignição, pó de metal, etc. geradas ao cortar e moer metais. • Gás inflamável (pulverização, etc.) <p>Substâncias explosivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nitroglicerina, etc. • Substâncias comburentes • Alumínio, magnésio, titânio, zinco, fósforo vermelho, fósforo amarelo, celulósido, e outras substâncias químicas; poeira, gás e vapor da mesma <p>Objetos pontiagudos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidros, ferramentas afiadas, lascas de madeira, metais, pedras, pregos, lâminas, pinos de pressão, agulhas, etc. <p>Produtos com espuma, como detergentes para carpete</p> <p>Produtos que se solidificam e pó fino condutivo (pó metálico, carbono)</p> <p>Agentes desumidificadores</p> <p>Uma grande quantidade de pó (farinha, cinzas, pó químico de extintor de incêndio, etc.)</p> <p>Substâncias que causam sintomas de envenenamento</p> <p>Medicamentos</p> <p>Lixo líquido e úmido</p> <p>Fezes e vômito de animais, etc.</p> <p>Resíduos de papel grandes, resíduos de plástico, fios</p>	



 AVISO	
<p>Não use o produto nas seguintes condições, que podem causar incêndios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande volume de combustíveis pairando no ar. • A abertura de ar está bloqueada. • A caixa de poeira e o filtro não foram colocados. • O lixo ficou preso na escova principal, que está bloqueada. • Há buracos e rasgos no filtro. • A bateria não foi totalmente inserida. 	
<p>Não provoque curto-circuito entre os terminais da seção de alimentação USB (para reparo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir agulhas ou arames no terminal USB pode resultar em curto-circuito, causa ignição ou emissão de fumaça. 	
<p>Não olhe diretamente para o feixe de laser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar danos aos olhos. 	
<p>Este produto cumpre com as normas de segurança aplicáveis e não pode ser modificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar reparos sem o conhecimento ou a habilidade adequada pode fazer com que o laser tenha um desempenho inadequado, causar acidentes ou ferimentos. 	
<p>Não use produtos recarregáveis perto de linhas de alta tensão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Há o risco de mau funcionamento ou falha. 	

 AVISO	
<p>Se às vezes o produto não funciona, mesmo estando ligado, pare de usar o aparelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ser que haja fumaça, ignição, ou choque elétrico. 	
<p>Pare de usar o produto imediatamente se ele estiver deformado ou excessivamente quente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ser que haja fumaça, ignição, ou choque elétrico. 	
<p>Pare de usar o produto se às vezes ele parar durante o funcionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ser que haja fumaça, ignição, ou choque elétrico. 	
<p>Pare de usar o produto imediatamente se ouvir um som anormal durante a operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ser que haja fumaça, ignição, ou choque elétrico. 	
<p>Pare de usar o produto imediatamente se ele estiver com um odor de queimado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ser que haja fumaça, ignição, ou choque elétrico. 	
<p>Antes do uso e da manutenção, tire velas acesas, vasos, etc. das mesas e prateleiras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, esses objetos podem cair após um choque com o aspirador, podendo resultar em acidentes. 	
<p>Antes do uso e da manutenção, remova elásticos de borracha e outros objetos que podem, eventualmente, ser sugados pelo aparelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, o produto pode sugar um elástico de borracha, etc., podendo resultar em acidentes. 	
<p>Antes do uso e da manutenção, mova equipamentos e dispositivos acionados por controle que estejam localizados no mesmo nível deste produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, este produto pode bater e pressionar o controle, podendo resultar em incêndios, ferimentos ou acidentes. 	
<p>Antes da manutenção e da inspeção, certifique-se de desligar a alimentação do produto e remover as baterias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou ferimentos. 	
<p>Durante a manutenção, tenha cuidado para não prender os dedos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar ferimentos. 	
<p>Se você usar marcapasso cardíaco ou implantável ou um desfibrilador implantável, use este produto a mais de 15 cm de distância do local da implantação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos. 	

 AVISO	
<p>Ao usar equipamentos que emitem ondas de rádio em instituições médicas, siga as instruções do local. Em uma área onde o uso é proibido, desligue a alimentação do produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, os dispositivos médicos podem falhar. 	

 PRECAUÇÃO	
<p>Durante o uso e a manutenção, não coloque objetos estranhos em lacunas e aberturas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou falhas neste produto. 	
<p>Não use este produto em carpetes ou outros tapetes com pelos longos (superior a 7 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode fazer com que as escovas laterais fiquem presas, resultando em danos ao carpete e às escovas laterais. 	
<p>Não use este produto em tapetes delicados (pelo de carneiro, feltro, etc.), pisos delicados (piso de madeira liso, piso de mármore, etc.), e pisos recém-encerados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar danos ou riscos. Interrompa o uso do produto caso algum dano tenha sido causado. 	
<p>Não fique de pé ou sentado na superfície superior do produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode fazer com que o produto se mova repentinamente, resultando em ferimentos, como uma queda. 	
<p>Não use o produto por muitas horas com a abertura de sucção bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar deformação ou ignição ao produto, devido ao sobreaquecimento. 	
<p>Não coloque a mão ou o pé embaixo do produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Há um risco de que os dedos das mãos ou dos pés fiquem presos, resultando em ferimentos. 	
<p>Interrompa o uso deste produto caso o filtro esteja sujo ou com poeira acumulada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar a redução na potências de sucção. 	
<p>Não segure o produto com a parte da frente virada para baixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A poeira pode cair da abertura de sucção. 	
	


 PRECAUÇÃO	
<p>Para evitar mau funcionamento, faça a manutenção de todos os sensores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma resposta incorreta de um sensor pode causar ferimentos ou falhas devido ao mau funcionamento ou a queda do produto. 	
<p>Coloque para dentro franjas longas de tapetes e carpetes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As borlas podem ficar presas nas rodas e/ou na escova principal, causando danos aos tapetes e a este produto. 	
<p>Para transportar este produto, pare a operação e, em seguida, desligue a alimentação. Segure firmemente a alça de transporte para não prender as mãos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantar este produto inadvertidamente pode causar ferimentos ou falhas. 	
<p>Guarde cabos e fios para que eles não fiquem presos neste produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar preso e causar falha ou funcionamento defeituoso. 	

 PRECAUÇÃO	
<p>Antes de limpar, remova os objetos que possam quebrar ou cair facilmente e objetos que não podem ser aspirados. Guarde fios e cabos longos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso contrário, o produto pode sofrer danos, riscos ou falhas. 	
<p>Coloque corretamente o filtro no produto. Não use o produto sem o filtro, se ele estiver em posição errada ou rasgado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isso pode causar falhas, como o desgaste do motor. • O pó pode sair do produto e se tornar prejudicial à saúde. 	
<p>Tenha cuidado para seus dedos não fiquem presos ao abrir e fechar a cobertura superior do produto e da caixa de poeira, ao colocar o filtro, conectar e desconectar a bateria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Há um risco de prender os dedos das mãos ou dos pés, resultando em ferimentos. 	

Sobre o manuseio

1. Use este produto em áreas internas. Não limpe lugares com uma grande quantidade de poeira, mesmo que seja na parte interna do ambiente.
2. Não limpe pisos cuja superfície seja rígida e irregular. Isso pode causar o desgaste precoce das escovas e das rodas.
3. Após a limpeza, remova a poeira de areia presa na escova principal, nas escovas laterais e nas rodas. Se essa poeira não for limpa, a superfície do piso pode ser danificada.
4. Ao usar o produto, coloque sempre a escova principal e sua cobertura.
5. Não lubrifique as peças móveis da escova principal, etc., pois isso pode fazer com que as peças de plástico quebrem.
6. Ao usar em superfícies delicadas, recomenda-se substituir pelos itens "escova principal macia" e "escova lateral macia" vendidos separadamente. No entanto, dependendo das condições da superfície, pode haver risco. Neste caso, interrompa o uso do produto.
7. Não arraste o produto. Para transportar o produto, levante-o do chão.
8. Não coloque etiquetas ou fitas nas peças de sensores e rodas, não deforme o para-choques e as rodas, nem pressione o para-choques com força. Isso pode causar mau funcionamento.
9. Ao aspirar pó fino, como gesso, cimento, e giz, faça manutenção do filtro, do sensor de descida e do sensor LiDAR.
10. Não aspire os itens a seguir, pois isso pode causar riscos no interior do produto, obstrução de poeira, ou falhas. Se algum desses itens for aspirado acidentalmente, interrompa a operação e descarte a poeira.
 - (1) Resíduos molhados (resíduos líquidos e úmidos)
 - (2) Fezes de animais, etc.
 - (3) Grande volume de areia e poeira
 - (4) Fios
 - (5) objetos cortantes (vidros, ferramenta de corte, alfinetes, etc.)
 - (6) Entulhos de tamanho e volume grande
 - (7) Objetos com pouca permeabilidade do ar (embalagens plásticas de alimentos, vinil, filme plástico, etc.)
11. Se a escova inferior da abertura de sucção, os rodízios, as rodas motrizes ou o rolo da cobertura da escova principal estiverem desgastados, interrompa o uso e consulte a loja em que comprou o produto ou o nosso escritório de vendas. Usar o aspirador de pó robotizado com peças desgastadas pode causar danos à superfície do piso.
12. Durante a operação, pode ocorrer um ruído na tela da TV, mas isso não afeta o funcionamento da TV.
13. Tenha cuidado ao usar este produto em locais com sistema de segurança. Este produto pode ser incorretamente detectado pelo sistema de segurança como um intruso.
14. Não faça o seguinte.
 - (1) Deixar o produto sem uso por um longo período com as baterias dentro dele
 - (2) Usar com o sensor sujo ou com o filtro entupido
 - (3) Usar ao notar um erro de bateria (cheiro estranho, vazamento de líquido, aquecimento, deformação, ou outras anormalidades)
 - (4) Usar sem remover a poeira de areia e outros objetos estranhos presos na escova principal, nas escovas laterais e nas rodas
 - (5) Usar com componentes desgastados ou esgotados
 - (6) Usar sem ler o manual do usuário
 - (7) Virar o produto de cabeça para baixo e realizar a manutenção sem remover a bateria
 - (8) Usar sem fazer manutenção na linha de limite magnético

Uso e manutenção da bateria

 AVISO
<p>Leia todos os avisos e instruções de segurança. Não seguir os avisos e as instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.</p>

1. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de cartucho de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outros cartuchos de bateria.
2. Só use aparelhos com cartuchos de bateria determinados especificamente para eles. O uso de outros cartuchos de bateria pode criar o risco de ferimentos e incêndio.
3. Quando o cartucho de bateria não estiver em uso, mantenha-o longe de outros objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos, que podem fazer a conexão de um terminal com o outro. O curto-circuito nos terminais de bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
4. Em condições de abuso da bateria, pode vaziar líquido de dentro dela. Neste caso, evite contato. Se ocorrer um contato acidental, lave a área com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure atendimento médico. O líquido que vazou da bateria pode causar irritação ou queimadura.
5. Não use ferramentas ou cartuchos de bateria danificados ou modificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível e resultar em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
6. Não exponha a ferramenta ou o cartucho da bateria ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a uma temperatura acima de 130°C pode causar explosões.
7. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificada nas instruções. O carregamento indevido ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
8. A manutenção deve ser realizada por uma pessoa qualificada para o reparo, utilizando somente peças de reposição idênticas. Isso garantirá a manutenção da segurança do produto.
9. Não modifique, nem tente reparar o aparelho ou o cartucho da bateria, exceto conforme indicado nas instruções de uso e manutenção.
10. Evite que a operação seja acidentalmente iniciada. Verifique se o interruptor está na posição "desligado" antes de o conectar ao cartucho da bateria, antes de pegar ou de transportar o aspirador de pó robotizado. Transportar o aspirador de pó robotizado com o dedo no interruptor ou carregá-lo com a alimentação ligada pode causar acidentes.
11. Desconecte o cartucho da bateria do aspirador de pó robotizado antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar o aspirador de pó robotizado. Tais medidas de segurança preventiva reduzem o risco de iniciar o aspirador de pó robotizado acidentalmente.
12. O cartucho da bateria não é enviado de fábrica com a bateria totalmente carregada. Carregue a bateria antes de usar.
13. Tampe o cartucho da bateria sempre que não estiver usando.
12. Use as baterias apenas com os produtos especificados pela Makita. Colocar as baterias em produtos não conformes pode resultar em incêndio, calor excessivo, explosão ou vazamento de eletrólitos.
13. Se a ferramenta não for usada por um longo período de tempo, a bateria deve ser removida da ferramenta.
14. Durante e após o uso, o cartucho da bateria pode absorver calor, podendo causar queimaduras ou queimaduras de baixa temperatura. Preste atenção ao manuseio de cartuchos de bateria quentes.
15. Não toque no terminal da ferramenta imediatamente após o uso, pois pode estar quente o suficiente para causar queimaduras.
16. Não permita que lascas, poeira ou terra fiquem presas nos terminais, orifícios e ranhuras do cartucho da bateria. Isso pode resultar em um desempenho ruim ou em quebra da ferramenta ou do cartucho da bateria.
17. A menos que a ferramenta suporte o uso perto de linhas de energia elétrica de alta voltagem, não utilize o cartucho de bateria perto delas. Isso pode resultar em mau funcionamento ou quebra da ferramenta ou do cartucho da bateria.
18. Mantenha a bateria longe do alcance de crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

PRECAUÇÃO

Use somente baterias originais da Makita. O uso de baterias não originais da Makita, ou baterias que foram alteradas, pode fazer com que a bateria estoure, causando incêndio, ferimentos e danos materiais. Isso também anula a garantia da Makita para a ferramenta da Makita e o carregador.

Dicas para obter a duração máxima da vida útil da bateria

1. Carregue o cartucho da bateria antes que ele descarregue completamente. Ao notar que a ferramenta está com menos potência, pare o funcionamento e carregue o cartucho da bateria.
2. Nunca recarregue um cartucho de bateria totalmente carregado. A sobrecarga reduz a vida útil da bateria.
3. Carregue o cartucho da bateria em temperatura ambiente, entre 10 e 40°C. Espere o cartucho de bateria quente esfriar antes de carregá-lo.
4. Quando não estiver usando o cartucho da bateria, remova-o da ferramenta ou do carregador.
5. Carregue o cartucho da bateria se não usá-lo por um longo período (mais de seis meses).

Precauções relacionadas às ondas de rádio

- Não utilize este produto nos seguintes locais.
 - Dentro ou perto de locais com equipamentos médicos
 - Próximo a dispositivos eletrônicos com controle de alta precisão ou sinais fracos (exemplos de dispositivos eletrônicos que exigem cuidado: aparelhos auditivos, marcapassos e outros equipamentos médicos, alarmes de incêndio, portas automáticas e outros equipamentos controlados automaticamente)
 - Dentro de um hospital ou aeronave (Siga as instruções do hospital ou da companhia aérea e não utilize o produto em áreas proibidas)
- A conexão e o desempenho sem fio não são garantidos em todos os ambientes. As ondas de rádio podem não ser recebidas ou podem ser interrompidas nos seguintes casos.
 - Utilização em edifícios construídos com concreto, vergalhões e metal
 - Instalação próxima a obstáculos
 - Utilização em locais onde ocorre interferência com dispositivos de comunicação sem fio que utilizam a mesma frequência
 - Utilização em locais com equipamentos que produzem campos magnéticos, eletricidade estática ou interferência de rádio, tais como fornos microondas

Respectivas marcas comerciais e marcas registradas

Aviso de marca registrada

- Android e Google Play são marcas comerciais ou marcas registradas da Google LLC.
- iPhone é uma marca comercial da Apple, Inc., registrada nos EUA e em outros países.
- A marca iPhone é usada com a licença da Aiphone Co., Ltd.
- A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- Wi-Fi é uma marca comercial e registrada da Wi-Fi Alliance.
- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Makita é feito mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.




- Todas as outras marcas comerciais deste documento são propriedade dos seus respectivos donos. As marcas ™ e ® são omitidos em algumas partes do texto principal.

Instruções de segurança importantes para o cartucho da bateria

1. Antes de usar a bateria, leia todas as instruções e marcas de advertência sobre (1) o carregador da bateria, (2) a bateria e (3) o produto que usa a bateria.
2. Não desmonte nem modifique o cartucho de bateria. Isso pode causar incêndios, aquecimento excessivo ou explosões.
3. Se o tempo de operação ficar muito mais curto, pare de usar o aparelho imediatamente. Isso pode resultar em risco de sobreaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo explosões.
4. Se os eletrólitos entrarem em contato com seus olhos, lave-os com água limpa e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode causar perda de visão.
5. Não cause curto-circuito no cartucho da bateria:
 - (1) Não toque nos terminais com materiais condutores.
 - (2) Evite armazenar o cartucho da bateria em um recipiente com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, etc.
 - (3) Não exponha o cartucho da bateria à água ou à chuva. O curto-circuito da bateria pode causar um grande fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo uma pane.
6. Não armazene nem use a ferramenta e o cartucho da bateria em locais onde a temperatura possa alcançar ou exceder 50°C.
7. Não incinere o cartucho da bateria, mesmo que esteja muito danificado ou completamente desgastado. O cartucho da bateria pode explodir e causar um incêndio.
8. Não pree, corte, esmague, jogue, solte ou bata o cartucho da bateria contra um objeto rígido. Isso pode causar incêndios, aquecimento excessivo ou explosões.
9. Não use se a bateria estiver danificada.
10. As baterias de íons de lítio contidas estão sujeitas aos requisitos da Legislação de Mercadorias Perigosas. Para transportes comerciais, por exemplo, por terceiros e agentes de frete, devem ser observadas as exigências especiais de embalagem e rotulagem. Para preparar o item que será enviado, é necessário consultar um especialista em materiais perigosos. Observe também regulamentos nacionais possivelmente mais detalhados. Cubra ou coloque uma fita em contatos abertos e embale a bateria de forma que ela não possa se deslocar dentro da embalagem.
11. Ao descartar o cartucho da bateria, remova-o da ferramenta e descarte-o em um local seguro. Siga as regulamentações locais relacionadas ao descarte de baterias.


Nomes das peças

Unidade principal (vista superior, lateral, interior)



- | | |
|---|--|
| 1. Sensor de câmera | 8. Painel de operação (visor) (Consulte a página 9.) |
| 2. Para-choques | 9. Slot de inserção da bateria esquerda |
| 3. Sensor ultrassônico | 10. Slot de inserção da bateria direita |
| 4. Alça de transporte (Consulte a página 10.) | 11. Orifício de saída do ar |
| 5. Cobertura superior | 12. LED de posição |
| 6. Botão de abertura | 13. Sensor LiDAR |
| 7. Caixa de poeira (Consulte a página 13.) | 14. Marca LASER CLASS1 |

Unidade principal (vista inferior)



- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Sensor de ímã para detecção de limites (embutido) | 6. Orifício de sucção |
| 2. Escova principal | 7. Sensor de descida |
| 3. Escova lateral | 8. Roda motriz |
| 4. Escova inferior | 9. Rodas |
| 5. Cobertura da escova principal | 10. Linha de aterramento |


OBSERVAÇÃO

- A linha de aterramento reduz a carga elétrica no sensor.




: Não puxe ou corte acidentalmente a linha de aterramento.

Unidade principal (painel de operação (visor))



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Luz de ligação do smartphone (verde) 2. Indicador luminoso de temporizador LIGADO (verde) (Consulte a página 19.) 3. Indicador luminoso de temporizador DESLIGADO (OFF) (verde) (Consulte a página 19.) 4. Indicador da hora (verde) 5. Indicador luminoso de erro (vermelho) (Consulte a página 28.) 6. Indicador luminoso de manutenção do filtro (vermelho) (Consulte a página 28.) 7. Indicador luminoso de erro da escova (vermelho) (Consulte a página 28.) 8. Indicador luminoso do som (verde) (Consulte a página 22.) 9. Indicador luminoso de deteção de limites (verde) (Consulte a página 20.) 10. Indicador luminoso da ventoinha do aspirador (verde) (Consulte a página 18.) 11. Botão Definições 12. Botão Confirmação | <ol style="list-style-type: none"> 13. Botão Seguinte 14. Botão Para cima, botão Para baixo 15. Indicador luminoso do nível de carga da bateria direita (verde) (Consulte a página 15.) 16. Indicador luminoso do nível de carga da bateria esquerda (verde) (Consulte a página 15.) 17. Botão Iniciar/Parar (Consulte a página 15.) 18. Indicador luminoso do nível de limpeza (branca) (Consulte a página 17.) 19. Botão do temporizador DESLIGADO (Consulte a página 19.) 20. Botão do temporizador LIGADO (Consulte a página 18.) 21. Botão de conexão do smartphone 22. Botão de comutação do modo (Consulte a página 16.) 23. Visor do número do modo/cômodo (Consulte a página 16.) 24. Indicador luminoso de registo da divisão (verde) (Consulte a página 16.) |
|--|---|


Controle remoto



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão DESLIGAR 2. Botões de ação 3. Botão Iniciar/Parar 4. Botão avisador/luminoso do sinalizador de localização | <ol style="list-style-type: none"> 5. Botão LIGAR/DESLIGAR som 6. Botão LIGAR/DESLIGAR ventoinha do aspirador 7. Botão Alterar 8. Botão Ponto de partida |
|--|--|

Acessórios padrão


- Escovas laterais (quatro)
Dois são para substituição. Anexe dois ao aspirador de pó robotizado. (Consulte a página 13.)



- Controle remoto



- Pilhas secas AAA (duas) * Específico ao país
Instalar as pilhas no controle remoto. (Consulte a página 13.)



Preparação antes de limpar

Sobre o carregamento do aspirador de pó robotizado

⚠ PRECAUÇÃO

Ao carregar o aspirador de pó robotizado, pare a operação, desligue a alimentação e, em seguida, segure a alça de transporte firmemente, para não prender a mão.

- Caso contrário, sua mão pode ficar presa na alça.

Sempre que for levantar o aspirador de pó robotizado, mantenha-se bem posicionado e equilibrado.


- Caso contrário, pode ocorrer ferimentos ou falhas.

Tome cuidado ao levantar o aspirador de pó robotizado.

- Isso pode causar ferimentos ou falhas.


Não segure o aspirador de pó robotizado com a frente voltada para baixo.

- A poeira pode cair da abertura de sucção.




Sobre a limpeza realizada pelo aspirador de pó robotizado

- O aspirador de pó robotizado detecta obstáculos com os sensores LiDAR e ultrassônico, e funciona evitando esses obstáculos. Ele coleta e aspira a poeira com suas escovas laterais e com a escova principal. Dependendo das condições, pode ser que ele não reconheça um obstáculo. Ao bater em um obstáculo, o para-choques detecta o contato e evita o obstáculo.
- O aspirador de pó robotizado pode subir um degrau de cerca de 2 cm. Mas se o degrau tiver menos de 2 cm, pode ser que o aspirador de pó robotizado não consiga subir, dependendo das condições, como o formato do degrau.
- Em um local inclinado ou desnivelado, a superfície inferior do aspirador de pó robotizado pode ficar presa e uma das rodas motrizes pode levantar, o que faz com que o aspirador de pó robotizado pare, devido a um erro. Se o aspirador de pó robotizado parar com frequência, não permita que ele entre naquele lugar. (Consulte a página 20.)
- Se houver um obstáculo perto de uma parede, o aspirador de pó robotizado pode ir em direção à parede ao tentar evitar o obstáculo.
- O sensor LiDAR pode não ser capaz de reconhecer obstáculos com as seguintes características, o que pode resultar em mapeamento impreciso ou esbarrar em obstáculos.
 - Obstáculos altamente refletivos, como espelhos
 - Obstáculos altamente transparentes, como vidro
 - Obstáculos feitos de material preto e brilhante
 - Obstáculos finos, como as pernas de uma cadeira ou mesa
- Ao entrar em um espaço estreito mais baixo do que sua altura, o aspirador de pó robotizado pode ficar preso. Nesse caso, coloque uma tela ou algo do tipo.



- 1. Bloqueie a passagem com uma tela ou algo do tipo.

- O aspirador de pó robotizado pode determinar que pisos pretos, pisos transparentes (como pisos de vidro), ou áreas pretas no piso de madeira sejam degraus, tentando evitá-lo.




- Pode ser que o aspirador de pó robotizado não consiga aspirar a poeira na área em torno de um degrau sobre o qual o aspirador de pó robotizado pode subir, em um espaço isolado ou estreito em que ele não possa entrar, ou um lugar que as escovas laterais não possam alcançar.
- O aspirador de pó robotizado pode lançar longe um objeto pequeno e rígido, como uma pedra pequena.
- O aspirador de pó robotizado pode subir um degrau acidentalmente, caso haja um objeto que o ajude a subir (por exemplo, uma tábua ou um tapete). Mantenha esses objetos longe dos degraus.

⚠ PRECAUÇÃO

Não use o aspirador de pó robotizado nos seguintes lugares.

- Não use o aspirador de pó robotizado em lugares como carpetes com pelos de mais de 7 mm de altura, tapetes com pelos que caem facilmente ou tapetes irregulares.

O aspirador de pó robotizado pode parar de funcionar nesse tipo de tapete, as baterias podem ficar presas nas escovas laterais, ou o tapete/as escovas laterais podem ser danificadas. Se o aspirador de pó robotizado não funcionar direito em tapetes diferentes dos descritos acima, evite usá-lo.



- Não use o aspirador de pó robotizado em colchões, cobertores, almofadas de chão, etc.
- Não use o aspirador de pó robotizado em áreas molhadas, banheiros, lavabos, sótãos, ao ar livre, etc.
- Não use o aspirador de pó robotizado em lugares molhados, lugares que podem ficar molhados, ou em lugares quentes e úmidos.


Para evitar que o aspirador de pó robotizado caia

⚠ AVISO


Certifique-se de que o aspirador de pó robotizado não irá cair.

- Caso caia, pode quebrar ou causar ferimentos.

- Não use o aspirador de pó robotizado em um mezanino, um loft, uma escada, um local sem paredes ou um local com inclinação de 10° ou mais.




- Em lugares onde possam ocorrer acidentes ou outras situações perigosas devido a uma queda, coloque um objeto com uma altura de 25 cm ou mais, que possa servir como uma parede (objeto que não se move ou cai quando atingido pelo aspirador de pó robotizado).




- ▶ 1. Altura de 25 cm ou superior

- Se, devido à condensação, o sensor de descida na superfície inferior do aspirador de pó robotizado acumular sujeira ou gotas de água, limpe-o com um pano macio e seco, um cotonete, etc.




- ▶ 1. Sensor de descida (cinco lugares)


- O aspirador de pó robotizado pode não funcionar corretamente quando exposto à luz solar ou à luz infravermelha de outros equipamentos. Certifique-se de que ele não esteja exposto à luz infravermelha de aquecedores halógenos, controles remotos, sensores e outros equipamentos, nem à luz solar proveniente de vidro fosco, etc.



- Não usar quando houver objetos como tapetes, esteiras ou placas próximas a um degrau. Se um objeto como um tapete, tapete ou placa estiver cobrindo o degrau, o sensor de descida pode não reconhecer o degrau corretamente.




- Em lugares em que a distância da parede para o degrau seja inferior a cerca de 1 metro, o aspirador de pó robotizado pode cair ao se mover para trás. Não use o aspirador de pó robotizado quando a distância da parede para o degrau for inferior a cerca de 1 metro.



- ▶ 1. Inferior a cerca de 1 metro

- Quando houver uma tampa de esgoto (grelha), o sensor de descida pode reconhecê-lo como um degrau e não conseguir passar por cima. Se for necessário passar por cima, cubra com uma placa ou algo do tipo.



- Um degrau de cerca de 3 cm ou menos pode não ser reconhecido como um degrau pelo sensor de descida, fazendo com que o aspirador de pó robotizado desça o degrau ao andar em linha reta. Quando houver um degrau de cerca de 2 a 3 cm, evite usar o aspirador de pó robotizado.
- Feche portas de correr, telas ou janelas, porque a diferença de nível de seus quadros ou trilhos pode não ser reconhecida como um degrau pelos sensores do para-choques.
- Não use o aspirador de pó robotizado em superfícies quebradiças, como vidro.

Organização de um local para a limpeza


⚠ AVISO

Mova objetos que possam causar danos ou acidentes caso entre em contato com o aspirador de pó robotizado.


Guarde objetos que não devem ser aspirados, que dificultam o movimento do aspirador de pó robotizado, e objetos que provavelmente ficarão presos na escova principal, nas rodas e nas escovas laterais.

- Deixar objetos que podem obstruir o movimento do aspirador de pó robotizado durante a limpeza pode causar acidentes ou ferimentos.


- Não use o aspirador de pó robotizado perto de objetos que ficam quentes, como aparelhos de aquecimento (aquecedores elétricos). Isso pode causar acidentes, ignições ou falhas. (Não use aparelhos de aquecimento durante a operação.)




- Não use o aspirador de pó robotizado em lugares equipados com extensões de tomadas. As extensões de tomadas devem estar sempre recolhidas.




- No caso de paredes feitas com material frágil (por exemplo, paredes de argila, portas decoradas ou portas de correr, biombos), coloque objetos que sirvam como uma parede na frente deles, para que não sejam danificados.
- Não usar em locais onde objetos instáveis ou objetos que caem facilmente sejam colocados. Objetos instáveis e que caem facilmente devem ser colocados em outro cômodo.




- Coloque equipamentos e dispositivos com controles localizados no mesmo nível do aspirador de pó robotizado.




- Guarde velas e objetos fáceis de quebrar.
- No caso de objetos com rodas (como caminhões de brinquedo, cadeiras de rodas e cadeiras leves, que se movem facilmente), trave as rodas ou guarde-os.




- Não usar com cordas soltas que possam ficar presas ou emaranhadas. Deixe os cabos de alimentação paralelos às paredes, para que o aspirador de pó robotizado não fique preso.



- Guarde objetos longos e finos, como cordas e cintos.
- Guarde objetos pequenos que podem ser facilmente aspirados, e objetos valiosos.
- Guarde objetos que possam bloquear a passagem do aspirador de pó robotizado, como mesas de escritório, cadeiras, ferramentas e placas.
- Se o aspirador de pó robotizado aspirar fezes de animais ou outros resíduos líquidos, ele pode ficar danificado. Limpe-os.
- Guarde ou esconda as borlas ou outros acessórios dos tapetes.



- Levante as bainhas das cortinas, etc. que ficam penduradas no chão. As bainhas podem ficar presas na escova principal, etc.
- Guarde tapetes finos e escorregadios, como um esteiras e carpetes. Os tapetes e as escovas laterais podem ser danificados.



- Guarde papéis e panos finos, sacos plásticos, etc.
- Em lugares que levam a um ambiente externo, feche as portas para evitar que o aspirador de pó robotizado vá para fora. Se não for possível fechar as portas, não use o aspirador de pó robotizado. Além disso, feche as portas dos cômodos em que o aspirador de pó robotizado não deve entrar.
- O aspirador de pó robotizado pode não funcionar corretamente em superfícies escorregadias. Verifique a condição do piso antes de usar.
- Garanta que haja um caminho de 80 cm ou mais para a limpeza.

Preparação para uso


Colocação das escovas laterais


⚠ AVISO

Antes de colocar as escovas laterais, verifique se as baterias foram removidas do aspirador de pó robotizado.

- Se a bateria for deixada no aspirador de pó robotizado, pode resultar em choque elétrico ou ferimento.


Ao colocar as escovas laterais, use um tapete ou algo semelhante para que o aspirador de pó robotizado e a superfície do chão não sejam danificados.


- Vire o aspirador de pó robotizado de cabeça para baixo.
- Deslize a alavanca de bloqueio da escova lateral para  (marca de liberação).




- 1. Alavanca de bloqueio 2. Escova lateral

- Coloque a escova lateral de modo que o eixo na parte inferior do aspirador de pó robotizado se encaixe na forma do orifício da escova lateral.



- Empurre a alavanca de bloqueio da escova lateral em direção à  (marca de bloqueio) até ouvir um clique. (Empurre corretamente até chegar ao ponto mostrado no desenho.)
- Após a instalação, levante levemente a escova lateral para ver se ela não se solta do aspirador de pó robotizado.
 - Coloque duas escovas laterais, uma do lado esquerdo e outra do lado direito.





Como desembalar a caixa de poeira

⚠ AVISO


Ao abrir a cobertura superior do aspirador de pó robotizado, verifique se as baterias foram removidas do aspirador de pó robotizado.

- Se a bateria for deixada no aspirador de pó robotizado, pode resultar em choque elétrico ou ferimento.


- Pressione o botão de abertura () para abrir a cobertura superior. Tenha cuidado, porque a cobertura superior abre rapidamente.




- Remova a caixa de poeira.




- Retire o material de embalagem.




- Coloque a caixa de poeira de volta no aspirador de pó robotizado e empurre a cobertura superior para fechar até ouvir o clique. Ao fechar a cobertura superior, tenha cuidado para não prender os dedos.




Como colocar baterias no controle remoto


- Ao pressionar  na tampa do controle remoto, deslize a tampa na direção mostrada pela seta e remova-a.



2. Insira as baterias na direção correta.



3. Anexe a tampa.




OBSERVAÇÃO

- Alinhe corretamente a polaridade das baterias.
- São necessárias duas baterias secas AAA. As duas baterias devem ser novas e do mesmo tipo.
- Tire as baterias quando não for usar por um longo período de tempo, para evitar falhas devido à ruptura e ao vazamento de líquidos.
- Se a solução em uma bateria entrar em seus olhos ou entrar em contato com a pele ou roupas, lave imediatamente com água limpa.
- O controle remoto não deve ser submetido a choques ou umidade. Não coloque o controle remoto sob a luz solar direta, ou perto de aquecedores elétricos, etc. Isso pode causar falhas.

Indicação da capacidade restante da bateria

Apenas para cartuchos da bateria com o indicador



► 1. Indicadores luminosos 2. Botão de seleção

Pressione o botão de seleção no cartucho da bateria para indicar a capacidade restante da bateria. Os indicadores luminosos acendem por alguns segundos.

Indicadores luminosos			Capacidade restante
Acesa	Desligada	Piscando	
■ ■ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □ □	75% a 100%
■ ■ ■ □	□ □ □ □	□ □ □ □	50% a 75%
■ ■ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	25% a 50%
■ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	0% a 25%
▬ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	Carregue a bateria.
■ ■ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	A bateria pode ter parado de funcionar.
□ □ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □ □	

OBSERVAÇÃO

- Dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente, a indicação pode ser ligeiramente diferente da capacidade real.
- O primeiro indicador luminoso (extrema esquerda) piscará quando o sistema de proteção da bateria funcionar.

Instalação e remoção das baterias (vendido separadamente)

- O aspirador de pó robotizado funciona mesmo com apenas uma bateria.
- Com duas baterias, ele pode ser executado por um longo período de tempo.

Como instalar

⚠ AVISO

A bateria deve ser firmemente colocada até o ponto máximo. Se a parte vermelha na parte superior do botão estiver visível, o travamento não ocorreu. Coloque completamente a bateria, até que a parte vermelha fique invisível.


- Caso isso não ocorra, a bateria pode sair e causar um acidente ou uma falha.

Não force a colocação do cartucho da bateria.

- Se o cartucho não deslizar facilmente, não está sendo inserido corretamente.

Ao instalar o cartucho da bateria, segure firmemente a ferramenta e o cartucho da bateria.

Insira uma bateria com firmeza na ranhura do aspirador de pó robotizado, até o ponto máximo. Quando a bateria estiver completamente travada, será ouvido um clique.



OBSERVAÇÃO

Ao instalar uma bateria, tenha cuidado para não colocar os dedos entre o aspirador de pó robotizado e a bateria.

Como retirar


⚠ AVISO

Ao remover uma bateria, verifique se a alimentação do aspirador de pó robotizado está desligada. Não remova a bateria quando o aspirador de pó robotizado estiver em modo de espera. (Consulte "Ligar/Desligar a alimentação" na página 15.)

- Remover a bateria com a alimentação ligada pode causar falhas.

Ao remover o cartucho da bateria, segure firmemente a ferramenta e o cartucho da bateria.

Quando estiver operando o botão da bateria, levante-a.




Ligar/Desligar a alimentação


- Quando a alimentação estiver ligada, o aspirador de pó robotizado entra no modo de espera. No modo de espera, é possível fazer limpeza, alterar ajustes e estabelecer conexão com o app.
- Se o aspirador de pó robotizado, o controle remoto ou o app não tiverem sido operados por aproximadamente 30 minutos no modo de espera, a alimentação será desligada. (Se a luz de ligação do smartphone estiver acesa na caixa acima, a alimentação não será desligada.)
- Desligue a alimentação ao final da operação e no momento do armazenamento.
- Quando o aspirador de pó robotizado estiver em modo de suspensão, não é possível se comunicar com o app.
- Quando a alimentação do aspirador de pó robotizado estiver desligada, ele não poderá ser operado a partir do controle remoto ou do app.

Como ligar a alimentação

1. Com a alimentação do aspirador de pó robotizado desligada, pressione o botão Iniciar/Parar.



2. Não realize nenhuma operação até que a hora seja exibida. Ao usar o aspirador de pó robotizado pela primeira vez, é necessário antes configurar a hora. Ajuste a hora do dia. (Consulte a página 22.)




- ▶ 1. [LOAD] pisca no indicador da hora, e os quatro indicadores luminosos de nível de limpeza ligam e desligam no sentido horário. A velocidade de comutação dos indicadores luminosos aumenta à medida que ocorre a inicialização.
- 2. Depois que todos os indicadores luminosos estiverem acesos, a inicialização do aspirador de pó robotizado será concluída (modo de espera).

Como desligar a alimentação

Mantenha o botão Iniciar/Parar do aspirador de pó robotizado pressionado, ou pressione o botão Desligar do controle remoto.

Ao desligar completamente a alimentação, o visor e os indicadores luminosos do aspirador de pó robotizado são desligados. Portanto, espere sem retirar as baterias. Ao terminar de usar o aspirador de pó robotizado, ou ao armazená-lo, desligue a alimentação e remova as baterias.



OBSERVAÇÃO

Não remova as baterias antes que a alimentação esteja completamente desligada (antes que o visor e os indicadores luminosos sejam desligados). As informações do mapa e o histórico de limpeza salvos podem ser excluídos.

Como ler o indicador luminoso de alimentação da bateria do aspirador de pó robotizado

Estado do indicador luminoso de alimentação da bateria	Capacidade restante da bateria
	Cerca de 60% ou superior
	Cerca de 20 a 60%
	Menos de cerca de 20%
	Sem capacidade restante Nenhuma bateria instalada

A capacidade restante é uma indicação aproximada e pode variar dependendo das condições de funcionamento, temperatura ambiente, tipo de bateria e consumo de energia da bateria, etc.

O que configurar antes de limpar

Antes de limpar, faça os ajustes necessários para o aspirador de pó robotizado.

Ligar/Desligar a ventoinha do aspirador

No caso de limpar somente poeira grande e visível, desligar a ventoinha do aspirador permite que o tempo de funcionamento seja mais longo. Para saber como ligar e desligar a ventoinha do aspirador, consulte a página 18.

Ligar/Desligar o ajuste de som

Quando o ajuste de som do aspirador de pó robotizado estiver desligado, ele fará uma limpeza silenciosa. (Consulte a página 22.)

Ajuste da função de detecção de limites

Com a função de detecção de limites ligada, o aspirador de pó robotizado reconhece a linha de limite magnético montada em uma superfície do chão. A linha de limite magnético serve como uma linha de limite, e o aspirador de pó robotizado não ultrapassa esta linha. Ou seja, a área de execução pode ser limitada. Para saber como ajustar a função de detecção de limites, consulte a página 20.


Como Usar

Limpeza

- O aspirador de pó robotizado funciona de três maneiras:
 - modo de limpeza livre, que não exige registro de mapeamento,
 - modo de limpeza de mapeamento (consulte "Limpeza de um cômodo com mapeamento" nesta página), que exige que as informações do cômodo sejam registradas para a limpeza, e
 - operação manual com controle remoto.
- O modo de limpeza livre é recomendado para limpeza em vários cômodos ou em um ambiente com mudanças frequentes e significativas no layout.
- Em cômodos que não tenham iluminação adequada no momento de mapeamento, utilize o modo de limpeza livre.
- Se a carga de bateria restante do aspirador de pó robotizado ficar fraca, o aspirador suspende a limpeza e retorna ao local onde a limpeza começou.

Limpeza de um cômodo com o controle remoto

É possível operar o aspirador de pó robotizado para limpeza pressionando os botões de ação do controle remoto.




- Mover para a frente: Pressione .
- Virar para a esquerda: Pressione .
- Virar para a direita: Pressione .
- Mover para trás: Mantenha  pressionado e pressione .

OBSERVAÇÃO


- Não utilize o aspirador de pó robotizado em lugares estreitos ou superfícies irregulares.
- Ao operar o aspirador de pó robotizado com o controle remoto, tenha cuidado para evitar colisões ou quedas.
- Se houver algum obstáculo na frente do aspirador de pó robotizado em movimento, ele se move para trás para evitá-lo.

Limpeza de um cômodo sem mapeamento (modo de limpeza livre)

- Coloque o aspirador de pó robotizado ao lado de uma parede do lugar que deseja limpar.
- Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
- Pressione o botão de comutação do modo para selecionar [F] (modo de limpeza livre). Cada vez que o botão de comutação do modo for pressionado, o caractere exibido é alterado na ordem "F, 1, 2, 3, 4, 5, F, ..." (Cada número representa o número de um cômodo).



- Ao apertar o botão Iniciar/Parar, o aspirador de pó robotizado produz um som e começa a limpar. (Quando o ajuste de som está ligado)




- Ao determinar que a limpeza foi concluída, o aspirador de pó robotizado retorna ao lugar onde iniciou a limpeza.
 - Quando o ajuste de som estiver ligado, a conclusão da limpeza será informada com um som. (Consulte a página 22.)
 - O aspirador de pó robotizado calcula sua posição usando o sensor LiDAR e o sensor da câmera. Para o sensor da câmera funcionar perfeitamente, recomenda-se deixar o cômodo mais claro para a limpeza. Se o cômodo estiver escuro, o aspirador de pó robotizado pode não conseguir limpar alguma área, ou pode não conseguir voltar para o lugar onde iniciou a limpeza.

Limpeza de um cômodo com mapeamento

Registro as informações do cômodo (mapeamento)


- Após definir quais cômodos serão limpos, registre as informações do cômodo (registro das informações de mapeamento) no aspirador de pó robotizado para que a limpeza seja mais eficiente. Após a conclusão do mapeamento, é possível verificar o resultado da limpeza e definir áreas proibidas no app.
- É possível registrar até cinco cômodos.
- Ilumine o cômodo durante o mapeamento.
- Fique longe do aspirador de pó robotizado durante o mapeamento.
- Não mexa no aspirador de pó robotizado durante o mapeamento.
- O mapeamento falhará se não houver nenhum obstáculo com altura de 25 cm ou superior, com raio de cerca de 11 m ao redor do aspirador de pó robotizado. Neste caso, recomenda-se usar o modo de limpeza livre. (Consulte "Limpeza de um cômodo sem mapeamento (modo de limpeza livre)" nesta página)

- Coloque o aspirador de pó robotizado no local em que você deseja que seja iniciada a limpeza.
 - Este ponto de partida será o local onde a limpeza vai começar.
 - Recomenda-se que o ponto de partida esteja perto de uma parede, um canto do cômodo ou outro ponto de fácil identificação.
 - Mantenha distância de cerca de 30 cm da parede.
- Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
- Pressione o botão de comutação do modo para selecionar um número de cômodo não mapeado.
 - [F] é o modo de limpeza livre. (Consulte "Limpeza de um cômodo sem mapeamento (modo de limpeza livre)" nesta página.)
 - Os números de cômodos não mapeados piscarão e o indicador luminoso de registro da divisão acenderá.
 - Os números de cômodos mapeados acenderão, e o indicador luminoso de registro da divisão apagará.




- Ao apertar o botão Iniciar/Parar, o aspirador de pó robotizado iniciará o mapeamento. Após o mapeamento, o aspirador de pó robotizado retorna para onde o mapeamento começou (ponto de partida da limpeza) e, em seguida, conclui o registro do cômodo.
 - Ao final do mapeamento, o aspirador de pó robotizado entra no modo de espera. Pode levar algum tempo para o aspirador de pó robotizado entrar no modo de espera. Neste caso, não desligue a alimentação.
 - Quando o ajuste de som estiver ligado, a conclusão do mapeamento será informada com um som.

- Se o mapeamento não for concluído com sucesso, adicione manualmente as informações de mapeamento usando o app. (Consulte a página 40.)




Limpeza dos cômodos mapeados

- No modo de limpeza de mapeamento, o aspirador de pó robótico funciona para que os cômodos mapeados sejam limpos de forma mais eficiente.
 - O uso do modo de limpeza de mapeamento requer o registro das informações de mapeamento. (Consulte "Limpeza de um cômodo com mapeamento" na página 16.)
1. Coloque o aspirador de pó robótico no ponto de partida para o mapeamento.
Faça o possível para colocar o aspirador de pó robótico na mesma direção do início do mapeamento. Assim, o aspirador de pó robótico pode começar a limpar mais facilmente.
 2. Coloque o aspirador de pó robótico no modo de espera. (Consulte a página 15.)
 3. Pressione o botão de comutação do modo para selecionar um número de cômodo mapeado.
 - [F] é o modo de limpeza livre. (Consulte a página 16.)
 - Os números de cômodos não mapeados piscarão e o indicador luminoso de registro da divisão acenderá.
 - Os números de cômodos mapeados acenderão, e o indicador luminoso de registro da divisão apagará.



4. Pressione o botão Iniciar/Parar para iniciar a limpeza.



5. Ao final da limpeza, o aspirador de pó robótico retorna para onde iniciou a limpeza.
 - O indicador luminoso do nível de limpeza indica a proporção de todo o cômodo que já foi limpa.
 - Quando o ajuste de som estiver ligado, a conclusão da limpeza será informada com um som. (Consulte a página 22.)
 - Se a área pretendida para a limpeza for muito grande para realizar a limpeza de uma só vez, recomendamos usar o ajuste [Limpeza contínua]. (Consulte a página 43.)


Como realizar a leitura do indicador luminoso do nível de limpeza

O indicador luminoso do nível de limpeza informa a área de limpeza percentual na área de superfície do cômodo mapeado.


Status do indicador luminoso do nível de limpeza	Porcentagem da área de limpeza concluída
	Igual ou superior a 90%
	Igual a 75% a inferior a 90%
	Igual a 50% a inferior a 75%
	Igual a 25% a inferior a 50%

Apagar informações de mapeamento


1. Coloque o aspirador de pó robótico no modo de espera. (Consulte a página 15.)
2. Pressione o botão de comutação do modo para selecionar o número do cômodo para o qual deseja excluir informações de mapeamento.
 - Cada vez que o botão de comutação do modo for pressionado, o número do cômodo será alterado na ordem "F, 1, 2, 3, 4, 5, F, ..." (Não é possível apagar as informações de mapeamento em [F], pois esse é o modo de limpeza livre).
 - O número do cômodo mapeado ficará iluminado no visor.



3. Quando o botão de comutação do modo estiver pressionado, [dEL] aparecerá por cerca de 10 segundos no indicador da hora.




4. Pressione o botão de confirmação enquanto [dEL] é exibido.



- Se o botão de confirmação não for pressionado enquanto [dEL] estiver sendo exibido, o aspirador de pó robótico retornará para o modo de espera.
- Ao apagar as informações de mapeamento, o número do cômodo selecionado piscará e não será registrado.

Suspensão ou encerramento da limpeza


1. Se o botão Iniciar/Parar for pressionado durante a operação, o aspirador de pó robotizado para temporariamente. Ao pressionar novamente o botão Iniciar/Parar, o aspirador de pó robotizado volta a funcionar no mesmo modo de antes.




2. Para encerrar a limpeza durante a operação, pressione o botão de ponto de partida do controle remoto quando o aspirador de pó robotizado estiver funcionando ou em um estado de parada temporária. O aspirador de pó robotizado retorna para onde iniciou limpeza e, em seguida, entra no modo de espera.
 - Para encerrar a limpeza imediatamente, pressione o botão de comutação do modo enquanto o aspirador de pó robotizado estiver em um estado de parada temporária. Em seguida, o aspirador de pó robotizado entra no modo de espera.
 - Se a limpeza for concluída e ele não retornar para o ponto de partida, pode ser que o histórico de limpeza não seja salvo corretamente.

Ligar/Desligar a ventoinha do aspirador

1. Ao limpar apenas poeira grande e visível, desligar a ventoinha do aspirador faz com que o tempo de funcionamento seja quase o dobro.
 - A ventoinha do aspirador também pode ser acionada pelo controle remoto ou pelo app. (Consulte "Ligar/Desligar a ventoinha do aspirador" nesta página e "Operação do aspirador de pó robotizado com o app" na página 37.)
2. Ao configurar o aspirador de pó robotizado no modo de espera, pressione o botão Definições para entrar no modo de seleção de ajuste.




2. Pressione o botão Seguinte para o indicador luminoso da ventoinha do aspirador piscar.



3. O botão Para cima/Para baixo pode ser usado para Ligar e Desligar. Depois de selecionar Ligar ou Desligar, pressione o botão de confirmação para finalizar os ajustes.

- Ligado: O indicador luminoso da ventoinha do aspirador acende.
- Desligado: O indicador luminoso da ventoinha do aspirador apaga.



OBSERVAÇÃO

Se o ajuste da ventoinha do aspirador estiver desligado, o indicador luminoso de manutenção do filtro não acenderá, mesmo se o filtro estiver entupido.


Ligar e Desligar a ventoinha do aspirador com o controle remoto

Quando o aspirador de pó robotizado estiver no modo de espera, é possível ligar ou desligar a ventoinha do aspirador pressionando o botão LIGAR/DESLIGAR da ventoinha do aspirador no controle remoto.

Mesmo durante a limpeza, a ventoinha pode ser ligada ou desligada pelo controle remoto.

Uso da função de sinalizador de localização

- O aspirador de pó robotizado notifica sobre sua localização com um sinal sonoro e um indicador luminoso. Esta função é usada quando não for possível encontrar o aspirador de pó robotizado, por ser a limpeza de uma área ampla ou por ele ter entrado em um lugar onde não pode ser visto.
- Quando o botão avisador/luminoso do sinalizador de localização do controle remoto for pressionado, um sinal sonoro é ativado por cerca de 10 segundos, e o LED de posição fica piscando.
- Para parar essa função antes do final, pressione novamente o botão avisador/luminoso do sinalizador de localização.



OBSERVAÇÃO

- A função de sinalizador de localização não pode ser usada nos seguintes casos.
 - Quando a alimentação do aspirador de pó robotizado estiver desligada.
 - Quando não houver capacidade de bateria restante.
 - Quando o aspirador de pó robotizado estiver em uma posição onde as ondas de rádio não alcançam.
 - Quando a bateria do controle remoto estiver gasta.
- Embora a função de sinalizador de localização possa ser usada também pelo app, seu smartphone e o aspirador de pó robotizado precisam já estar conectados. Quando o aspirador de pó robotizado estiver em modo de suspensão, a função não poderá ser usada pelo app.

Uso do temporizador LIGADO/DESLIGADO


O temporizador LIGADO e DESLIGADO pode ser usado ao mesmo tempo.

Ajuste do temporizador LIGADO


No horário pré-selecionado, o aspirador de pó robotizado começa a limpar usando o modo de limpeza selecionado. Antes de ajustar o temporizador, defina a hora do dia. (Consulte a página 22.)

1. Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
2. Mantenha o botão de temporizador LIGADO pressionado para alterar o ajuste de tempo no temporizador LIGADO.
 - O procedimento de alteração é o mesmo do ajuste do tempo (Consulte a página 22).

- O temporizador LIGADO pode ser ajustado com acréscimos de 10 minutos.




3. Pressione o botão de confirmação para finalizar a hora do dia.




Uso do temporizador LIGADO

1. Pressione o botão do temporizador LIGADO para ativar a função de temporizador LIGADO. O indicador luminoso de temporizador LIGADO acende e o horário definido pisca duas vezes.
- Para cancelar essa função, pressione o botão do temporizador LIGADO novamente para desligar o indicador luminoso de temporizador LIGADO.




2. Selecione o modo de operação do aspirador de pó robotizado. (Consulte as páginas 16 e 17.)
3. Quando o botão Iniciar/Parar é pressionado, a limpeza pela função do temporizador LIGADO é reservada. (Estado de suspensão) Para cancelar a função do temporizador LIGADO no estado de suspensão, pressione novamente o botão Iniciar/Parar para colocar o aspirador de pó robotizado no modo de espera. Para visualizar o horário definido após a reserva, pressione qualquer botão, exceto o Iniciar/Parar. Em seguida, o horário definido acenderá por 3 segundos.



OBSERVAÇÃO

- A informação reservada será cancelada quando a alimentação for desligada, ou quando não houver mais capacidade de bateria restante.
- Quando a carga da bateria estiver fraca, o aspirador de pó robotizado não poderá esperar pela operação definida na reserva do temporizador LIGADO. Recomenda-se usar baterias com carga completa para usar a reserva do temporizador LIGADO.
- Não é possível usar a reserva do temporizador LIGADO quando a alimentação estiver desligada.
- Ao definir o temporizador LIGADO, haverá uma ligeira redução no tempo de operação, pois o aspirador de pó robotizado consome a bateria durante o estado de suspensão.
- Exemplo de utilização: Fazer o aspirador de pó robotizado limpar automaticamente na parte da manhã. (Definir o temporizador LIGADO para às 7h30 e o temporizador DESLIGADO para às 9h00.)




1. Inicia às 7h30 da manhã. (Temporizador LIGADO)
2. Limpeza
3. Finaliza a limpeza às 9h00. (temporizador DESLIGADO)
4. Retorna ao ponto de partida.

- Durante o ajuste de horas/minutos, ao manter o botão Para cima/Para baixo pressionado, as horas/os minutos mudam rapidamente.
- Quando a definição de tempo do temporizador já tiver sido feita, siga o procedimento para "Uso do temporizador LIGADO" nesta página.


Ajuste do temporizador DESLIGADO

Como o horário pré-selecionado vem após o início da limpeza, o aspirador de pó robotizado finaliza a limpeza e retorna para o ponto de partida. Antes de ajustar o temporizador, defina a hora do dia. (Consulte a página 22.)

1. Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
2. Mantenha o botão de temporizador DESLIGADO pressionado para alterar o ajuste de tempo no temporizador DESLIGADO.
- O procedimento de alteração é o mesmo do ajuste do tempo. (Consulte a página 22.)
- O temporizador DESLIGADO pode ser ajustado com acréscimos de 10 minutos.



3. Pressione o botão de confirmação para finalizar a hora do dia.




Uso do temporizador DESLIGADO

Pressione o botão do temporizador DESLIGADO para ativar a função de temporizador DESLIGADO.


O indicador luminoso de temporizador DESLIGADO acende e o horário definido pisca duas vezes.

- Para começar imediatamente a limpeza e usar o temporizador DESLIGADO, selecione o modo de limpeza e inicie a limpeza.
- Para usar o temporizador DESLIGADO em combinação com o temporizador LIGADO, consulte a página 18.
- Para cancelar o temporizador DESLIGADO, pressione o botão do temporizador DESLIGADO novamente quando o aspirador de pó robotizado estiver no modo de espera.



OBSERVAÇÃO

- O ajuste do temporizador será desativado quando a alimentação for desligada, ou quando não houver mais capacidade de bateria restante.
- Quando a capacidade restante da bateria estiver fraca, o aspirador de pó robotizado pode parar a operação antes de ajustar o tempo do temporizador DESLIGADO.
- Dependendo do ambiente de limpeza, pode demorar para o aspirador de pó robotizado retornar ao ponto de partida. Neste caso, defina um horário anterior para o temporizador DESLIGADO.
- Exemplo de utilização: Fazer o aspirador de pó robotizado limpar automaticamente por apenas 30 minutos à noite. (Definir o temporizador LIGADO para às 19h00 e o temporizador DESLIGADO para às 19h30.)



- ▶ 1. Inicia às 19h00. (Temporizador LIGADO) 2. Limpeza 3. Finaliza a limpeza às 19h30. (temporizador DESLIGADO) 4. Retorna ao ponto de partida.
- Durante o ajuste de horas/minutos, ao manter o botão Para cima/Para baixo pressionado, as horas/os minutos mudam rapidamente.
 - Quando a definição de tempo do temporizador já tiver sido feita, siga o procedimento para "Uso do temporizador DESLIGADO" na página 19.

Controle da área de alcance da limpeza


AVISO

Não utilize a linha de limite magnético como uma linha de limite de uma área em que pode ocorrer um acidente devido à intrusão ou queda.

- Isso pode causar acidentes ou ferimentos devido à intrusão ou queda do aspirador de pó robotizado.


Para uma área com risco de intrusão ou queda do aspirador de pó robotizado, coloque um objeto servindo como uma parede, com altura de 25 cm ou mais (um objeto que não se move ou cai quando atingido pelo aspirador de pó robotizado) em uma superfície plana.

- A área de alcance da limpeza pode ser limitada anexando a linha de limite magnético (vendida separadamente) em uma superfície do piso para fazer uma linha de limite. O aspirador de pó robotizado o detecta e evita a linha de limite magnético.
- Defina a área de alcance da limpeza para o aspirador de pó robotizado nos seguintes casos.




- ▶ 1. Área de limpeza 2. Linha de limite magnético 3. Área em que você não quer que o aspirador de pó robotizado opere
- Quando você quer dividir um espaço muito grande para ser limpo de uma só vez em várias áreas menores.
 - Quando há uma área em que você não quer que o aspirador de pó robotizado entre.
 - Quando há uma área em que o aspirador de pó robotizado pode entrar, mas não pode sair.
 - Quando o aspirador de pó robotizado sobe um degrau baixo, mas cai dele.
 - Quando o aspirador de pó robotizado fica preso no meio de um degrau.
1. Tenha em mente os pontos a seguir ao definir a linha de limite magnético.
- Defina a linha de limite magnético sem nenhuma lacuna entre ela e a superfície do piso.
 - Defina a linha de limite magnético a cerca de 15 cm de distância da área em que você não quer que o aspirador de pó robotizado entre.
 - Defina a linha de limite magnético sobre uma superfície que seja a mais plana possível, para que ele não se torne instável. Caso contrário, o aspirador de pó robotizado pode deslocar a linha e não reconhecê-la corretamente.


- O aspirador de pó robotizado pode não reconhecer uma linha de limite magnético colocada em uma superfície côncava ou com degraus.
 - Verifique se a linha de limite magnético é um produto original. Caso não seja, não será possível garantir o desempenho e a segurança.
 - Algumas superfícies podem ficar sujas. Verifique a adequação correta antes do uso.
 - Dependendo da superfície do piso e do ambiente de funcionamento, é provável que o sensor magnético para detecção do limite não consiga reconhecer a linha de limite magnético, ou que a linha suje ou se rompa. Verifique a adequação correta antes do uso.
2. Ao configurar o aspirador de pó robotizado no modo de espera, pressione o botão Definições para entrar no modo de seleção de ajuste.



3. Pressione o botão Seguinte para o indicador luminoso de detecção de limites piscar.



4. O botão Para cima/Para baixo pode ser usado para Ligar e Desligar. Depois de selecionar Ligar ou Desligar, pressione o botão de confirmação para finalizar os ajustes.
- Ligado: O indicador luminoso de detecção de limites acende.
 - Desligado: O indicador luminoso de detecção de limites apaga.



OBSERVAÇÃO

- O recurso de detecção de limite se baseia no reconhecimento de linha de limite magnético pelo sensor magnético. Se a linha de limite magnético romper, for erguida, etc., ela não poderá ser reconhecida.
- Verifique periodicamente se há rupturas, desvios de posição e outros problemas na linha de limite magnético. Se houver algum problema, como rupturas, substitua a linha por uma nova.
- O recurso de detecção de limite pode ser ativado perto de um objeto magnético. Quando você não quiser que o recurso de limite de detecção funcione, desative-o.
- Em lugares com bastante movimento de pessoas e coisas, a linha de limite magnético pode ser pisada e danificada. Caso a linha estrague, substitua-a por uma nova.
- Dependendo do material do piso, é recomendável colar a linha de limite magnético no chão porque, ao detectá-la, o aspirador de pó robotizado pode movê-la.
- A linha de limite magnético pode ser cortada com uma tesoura.

Como anexar, remover e usar itens vendidos separadamente

Consulte as páginas indicadas abaixo para saber como anexar, remover e usar itens vendidos separadamente.

Itens vendidos separadamente	Página de referência	Comentários
Linha de limite magnético	20	–
Escova principal Escova principal macia	25	O procedimento de tratamento é o mesmo daquele fornecido para a escova principal.
Filtro HEPA	24	O mesmo que o filtro HEPA fornecido.
Escova lateral Escova lateral macia	25	O procedimento de tratamento é o mesmo daquele das escovas laterais fornecidas.
Bateria	14	–
Cobertura da escova principal	25	A mesma da cobertura da escova principal fornecida.
Amortecedor do para-choques	–	Um amortecedor resistente a riscos que deve ser colocado no aspirador de pó robotizado para proteger os objetos.


Como descartar o lixo

⚠ AVISO


Desligue a alimentação e remova as baterias do aspirador de pó robotizado antes de abrir sua cobertura superior.

- Se a bateria for deixada no aspirador de pó robotizado, pode resultar em choque elétrico ou ferimento.


- Ao pressionar o botão de abertura (), a cobertura superior abre. Tenha cuidado, porque a cobertura superior abre rapidamente.




- Remova a caixa de poeira. Não segure a caixa de poeira com a abertura virada para baixo. Isso pode fazer com que a poeira caia da abertura.




- Solte as duas peças com travas para abrir a cobertura superior.




- Retire o recipiente para pó. Tenha cuidado para não abrir a cobertura superior no lado do filtro.




- Descarte o lixo da caixa de poeira e do recipiente para pó e, em seguida, remova toda a sujeira e a poeira do filtro. Se o filtro estiver muito sujo, remova-o e lave com água. (Consulte a página 24.)



- Coloque o recipiente para pó novamente na caixa de poeira. Em seguida, feche a cobertura superior e trave as duas peças de encaixe.



- Coloque a caixa de poeira de volta no aspirador de pó robotizado e empurre a cobertura superior para fechar até ouvir o clique. Ao fechar a cobertura superior, tenha cuidado para não prender os dedos.



OBSERVAÇÃO


- Ao final de cada limpeza, descarte o lixo e faça a manutenção do filtro. Se você continuar a limpeza sem descartar o lixo, o filtro entupirá, diminuindo a potência de sucção.
- Coloque a caixa de poeira e o filtro corretamente.

Ajuste do aspirador de pó robotizado


Ajuste da hora do dia

Ao usar pela primeira vez, comece definindo a hora do dia.


1. Usando os botões para cima/para baixo, selecione o formato de exibição entre [AM], [PM] ou nenhuma distinção (em notação de 24 horas) e pressione o botão Seguinte para aceitar a seleção.
Quando o botão Seguinte for pressionado, o horário piscará.




2. Selecione as horas usando os botões para cima/para baixo e pressione o próximo botão para aceitar a seleção.
Quando o botão Seguinte for pressionado, os minutos piscarão.



3. Selecione os minutos usando os botões para cima/para baixo e pressione o botão Seguinte para aceitar a seleção.



4. Pressione o botão de confirmação para finalizar a hora do dia.



OBSERVAÇÃO


- Durante o ajuste de horas/minutos, ao manter o botão Para cima/Para baixo pressionado, as horas/os minutos mudam rapidamente.
- Quando o aspirador de pó robotizado não for usado por um longo período de tempo, o ajuste de tempo pode se tornar impreciso devido à temperatura de armazenamento ou pode ser redefinido se a energia da bateria incorporada perder sua carga.

Novo ajuste da hora do dia

Quando o aspirador de pó robotizado não for usado por um longo período de tempo, o ajuste do tempo será impreciso ou redefinido.

Ao conectar o aspirador de pó robotizado a um smartphone usando o app, a hora do dia no smartphone é automaticamente definida no aspirador de pó robotizado. Se quiser definir a hora do dia manualmente, realize o seguinte procedimento.

1. Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
2. Mantenha o botão do temporizador LIGADO pressionado e o botão do temporizador DESLIGADO simultaneamente para fazer o formato de tempo [AM] ou [PM] piscar (não pisca quando o ajuste anterior estiver em notação de 24 horas).



3. Ajuste a hora do dia seguindo a "Ajuste da hora do dia" nesta página da etapa 1.


Ajuste de Wi-Fi® (aspirador de pó robotizado e smartphone)

- Para operar o aspirador de pó robotizado a partir do app, configure o Wi-Fi® para o app e o aspirador de pó robotizado. (Consulte a página 34.)
- Instale o app em seu smartphone com antecedência.
- O aspirador de pó robotizado serve como ponto de acesso para o smartphone. Quando o smartphone estiver conectado ao aspirador de pó robotizado, o smartphone não será conectado a nenhuma rede que não seja o aspirador de pó robotizado.
- Para conectar um smartphone ao aspirador de pó robotizado, pressione o botão de conexão do smartphone para ativar o Wi-Fi.
- Ao não usar Wi-Fi, pressione o botão de conexão do smartphone para desligar a luz de ligação do smartphone.
- Vários aspiradores de pó robotizados podem ser gerenciados com um app.


Ajuste de som

- Você pode selecionar se o aspirador de pó robotizado faz sons ou não.
- Este ajuste de som também é possível a partir do controle remoto.


1. Ao configurar o aspirador de pó robotizado no modo de espera, pressione o botão Definições para entrar no modo de seleção de ajuste.



2. Pressione o botão Seguinte para fazer o indicador luminoso do som piscar.



- Os botões para cima/para baixo podem ser usados para alternar entre Ligar e Desligar. Após selecionar Ligar ou Desligar, pressione o botão de confirmação para finalizar a seleção.
 - Ligado: O indicador luminoso do som acende (som ativado).
 - Desligado: O indicador luminoso do som apaga (som desativado).



OBSERVAÇÃO

Mesmo que os ajustes de som estejam desligados, o aspirador de pó robotizado pode soar para notificar um erro, etc.

Como Ligar e Desligar os ajustes de som com o controle remoto


Ao configurar o aspirador de pó robotizado no modo de espera, pressionar o botão de LIGAR/DESLIGAR o som do controle remoto permite alternar os ajustes de som entre Ligado e Desligado.

O ajuste de som pode ser ligado e desligado mesmo durante a limpeza, se for definido a partir do controle remoto.

Redefinição dos ajustes

É possível redefinir os ajustes do aspirador de pó robotizado para os padrões de fábrica.

- Coloque o aspirador de pó robotizado no modo de espera. (Consulte a página 15.)
- Segure o botão para baixo e o botão Definições. [dEL] é exibido no indicador da hora, e os ícones e os indicadores luminosos (exceto o indicador luminoso de erro) piscam.



- Pressione o botão de confirmação enquanto [dEL] estiver sendo exibido (cerca de 10 segundos).
 - Se o botão de confirmação não for pressionado enquanto [dEL] estiver sendo exibido, o aspirador de pó robotizado volta ao modo de espera.
 - Quando o aspirador de pó robotizado estiver executando o processo de redefinição, os ícones e os indicadores luminosos (exceto o indicador luminoso de alimentação da bateria) são desligados. Embora o aspirador de pó robotizado não funcione neste momento, mesmo pressionando os botões no painel de operação, não toque nos botões. Além disso, não remova as baterias.




- Após a conclusão do processo de redefinição, é realizada uma reinicialização e, em seguida, a tela de ajuste da hora do dia é exibida.


Emparelhamento do aspirador de pó robotizado e do controle remoto

Quando o controle remoto for substituído por um novo, emparelhe o aspirador de pó robotizado e o controle remoto.

- Mantenha o botão de conexão do smartphone e o botão Definições pressionados simultaneamente para que [PAIr] apareça no indicador da hora. [PAIr] é exibido por 10 segundos.



- Durante o período em que [PAIr] estiver sendo exibido, pressione simultaneamente o botão de ação (para baixo) e o botão Ligar/Desligar de som do controle remoto. Quando o emparelhamento é bem sucedido, o aspirador de pó robotizado emite dois sinais sonoras curtos e retorna ao modo de espera.



OBSERVAÇÃO

- Se o emparelhamento falhar, um som de erro será acionado.
- Se o aspirador de pó robotizado não puder receber um sinal do controle remoto durante o período em que [PAIr] for exibido, o aspirador de pó robotizado volta ao modo de espera.

Cuidado

⚠ AVISO

Desligue a alimentação e remova as baterias do aspirador de pó robotizado antes de realizar a manutenção.

- Se a bateria for deixada no aspirador de pó robotizado, pode resultar em choque elétrico ou ferimento.


⚠ PRECAUÇÃO

Para manter o desempenho ideal, realize periodicamente a manutenção mencionada nesta seção. Se houver algum problema, pare de usar o aspirador de pó robotizado e peça à loja em que você comprou ou ao nosso escritório de vendas para fazer inspeção e reparo.

Manutenção


Manutenção e substituição da caixa de poeira e do filtro

- Quando a potência de sucção do aspirador de pó robotizado cair e a sujeira for perceptível, ou quando o indicador luminoso de manutenção do filtro acender, remova o filtro e lave-o com água.
 - Antes da manutenção, coloque um jornal (ou algo semelhante) embaixo.
 - Não utilize produtos químicos ou água quente com temperatura de 40 °C ou superior.
1. Descarte dos resíduos seguindo as etapas de 1 a 5 de "Como descartar o lixo". (Consulte a página 21).
 2. Coloque o recipiente para pó de volta na caixa de poeira e feche a cobertura superior da caixa.
 3. Desconecte o gancho e abra a cobertura superior do filtro.




► 1. Gancho


4. Retire o filtro da caixa de poeira.
Remova o filtro lentamente para evitar levantar poeira.




5. Deixe a sujeira e a poeira caírem dando toques leves no filtro.
 - Não esfregue o filtro com força, nem pressione-o com os dedos.
 - Não use objetos de ponta afiada (como palitos), que podem causar quebra.




6. Quando a potência de sucção do aspirador de pó robotizado estiver fraca, lave o filtro com água.
Se o cheiro estiver incomodando, deixe o filtro em detergente neutro diluído por cerca de três horas e depois lave-o com água.




7. Quando a sujeira da caixa de poeira for perceptível, lave-a com água ou detergente neutro diluído.




8. Ao lavar o filtro ou a caixa de poeira com água, seque-os adequadamente em um lugar bem ventilado, protegido da luz solar direta.
 - Usar as peças sem secá-las corretamente pode causar a redução da potência de sucção e da vida útil do motor.
 - Usar peças úmidas pode causar odores ou falhas.
 - O tempo de secagem deve ser de cerca de um dia.
 - Evite secar na secadora, com ventilador, etc.
9. Coloque o filtro na caixa de poeira.
Ao colocar um lenço de papel seco entre eles, é menos provável que a sujeira grude no filtro. Ao descartar a poeira, substitua o lenço de papel por um novo.



10. Feche a cobertura superior do filtro e verifique se o gancho está conectado. Em seguida, bloqueie as duas peças do fecho.



11. Coloque a caixa de poeira de volta no aspirador de pó robotizado e empurre a cobertura superior para fechar até ouvir o clique. Ao fechar a cobertura superior, tenha cuidado para não prender os dedos.




OBSERVAÇÃO

- Não use o aspirador de pó robotizado sem o filtro. Não use o aspirador de pó robotizado com o filtro danificado ou sujo.
- O filtro pode ser lavado com água. Lave a poeira com água em intervalos regulares (a cada um a dois meses).
- Quando o filtro estiver deteriorado, substitua-o por um novo.
- O filtro é um acessório consumível e, portanto, recomenda-se ter itens sobressalentes.
- Limpar o filtro com objetos rígidos, como escovas ou espátulas, pode danificá-lo.
- Não limpe o filtro HEPA com um soprador de ar ou uma máquina de pressão, pois ele pode ser facilmente danificado.

Precauções ao realizar a manutenção da parte inferior do aspirador de pó robotizado

- Tire a caixa de poeira antes de realizar a manutenção. (Consulte a página 21.) Caso contrário, a poeira pode cair da abertura.
- Vire o aspirador de pó robotizado de cabeça para baixo antes da manutenção das escovas laterais, da escova principal, da parte inferior e das rodas.
- Durante a manutenção, coloque um tapete grosso ou algo semelhante para que o aspirador de pó robotizado e a superfície do piso não sejam danificados e para que o sensor LIDAR não seja submetido à pressão.





- Não pressione a superfície inferior do aspirador de pó robotizado quando ele estiver de cabeça para baixo. Pressionar com força pode danificar o aspirador de pó robotizado.

Manutenção e substituição das escovas laterais

- Se aparecer uma indicação de erro (consulte a página 28), ou se houver poeira e cabelos presos, é preciso fazer a manutenção das escovas laterais.
- Quando as cerdas de uma escova lateral ficarem curvadas ou caírem, substitua a escova por uma nova.
- Se a escova lateral não girar ou ficar difícil de girar, retire-a e faça a manutenção.


1. Vire o aspirador de pó robotizado de cabeça para baixo em um tapete, etc.

2. Deslize a alavanca de bloqueio da escova lateral em direção à  (marca de liberação).



- 1. Alavanca de bloqueio 2. Escova lateral


3. Retire a escova lateral.
4. Remova os cabelos e o pó presos na escova lateral usando pinças ou outras ferramentas.




5. Coloque as escovas laterais no aspirador de pó robotizado. (Consulte a página 13.)

Manutenção e substituição da escova principal


- Se aparecer uma indicação de erro (consulte a página 28), ou se houver poeira e cabelos presos, é preciso fazer a manutenção da escova principal.
- Se as cerdas da escova principal ficarem gastas e mais curtas, substitua a escova principal.




1. Vire o aspirador de pó robotizado de cabeça para baixo em um tapete, etc.
2. Desconecte os ganchos da cobertura da escova principal.



3. Remova a cobertura da escova principal.
Não desmonte a cobertura da escova principal.



4. Retire a escova principal.




5. Faça a manutenção da escova principal, da cobertura, do invólucro e das articulações da escova principal, como descrito abaixo.

Parte	Como fazer a manutenção
Escova principal	<p>Remova a tampa do rolamento presa à escova principal e retire o pó preso. Para cabelos e fiapos presos, corte-os o máximo que puder ao longo das cerdas da escova com uma tesoura e, em seguida, remova-os. Lave com água para remover a poeira grudada.</p> <p>1. Tampa do rolamento</p>
Cobertura da escova principal	<p>Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído. Se a sujeira for perceptível, lave com água.</p>
Invólucro da escova principal	<p>Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído. Não pode ser lavado com água.</p>
Articulações	<p>No caso das articulações colocadas no aspirador de pó robotizado, solte o parafuso com uma chave de fenda enquanto segura a articulação com a mão. Depois, pegue a articulação. Remova a poeira de dentro do aspirador de pó robotizado.</p> <p>1. Articulação 2. Parafuso</p>


OBSERVAÇÃO

Não use diluentes, benzina, álcool, etc., porque eles podem causar deterioração ou descoloração.


6. As peças lavadas com água devem ser secas adequadamente em um lugar bem ventilado, protegido da luz solar direta.
- Usar as peças sem secá-las corretamente pode causar a redução da potência de sucção e da vida útil do motor.
 - Usar peças úmidas pode causar odores ou falhas.
 - O tempo de secagem deve ser de cerca de um dia.
 - Evite secar na secadora, com ventilador, etc.
7. Coloque a tampa do rolamento de volta na posição original na escova principal.
8. Use os parafusos para fixar as articulações no aspirador de pó robotizado.
9. Fixe a escova principal de maneira que o formato do porta-escova principal se encaixe na ranhura das articulações do aspirador de pó robotizado.



10. Gire a tampa do rolamento para alinhar a direção e, em seguida, insira-a no aspirador de pó robotizado.




11. Conecte a cobertura da escova principal (empurre o gancho até que ele faça um clique).
- Tenha cuidado para não prender a escova lateral na cobertura da escova principal.
 - Evite que as escovas laterais fiquem presas, removendo-as temporariamente ou colocando a cobertura da escova principal enquanto gira a escova lateral na direção mostrada na figura.




Manutenção das rodas

- Faça a manutenção das rodas quando houver poeira e cabelos presos nelas.
- Não remova as rodas do aspirador de pó robotizado.
- Remova a poeira das rodas. Caso esteja difícil de remover, use tesouras de ponta fina, pinças, etc.



- Remova a sujeira de ambas as rodas, girando-as. Neste momento, tenha cuidado para não prender as mãos.





Manutenção do aspirador de pó robotizado

OBSERVAÇÃO

- Não use diluentes, gasolina, álcool, etc., porque eles podem causar deterioração ou descoloração.
- Não use objetos de ponta afiada (como palitos), que podem causar quebras ou danos.

Siga a tabela abaixo para fazer a manutenção das peças do aspirador de pó robotizado.




Número	Parte	Como fazer a manutenção
1.	Superfície do aspirador de pó robotizado	Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído.
2.	Parte interna do aspirador de pó robotizado (invólucro da caixa de poeira)	Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído.
3.	Esponja da abertura de sucção dentro do aspirador de pó robotizado	Remova a esponja e lave a poeira nela com água.
4.	Sensor de câmera	Limpe a sujeira com um pano macio ou um cotonete, tomando cuidado para não causar danos.
5.	Sensor ultrassônico	Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído.
6.	Sensor LiDAR	Remova poeira e sujeira de dentro da tampa do sensor LiDAR.
7.	Sensor de descida (5 locais)	Limpe a sujeira com um pano macio ou um cotonete, tomando cuidado para não causar danos.
8.	Parte inferior do aspirador de pó robotizado	Limpe com um pano umedecido com água ou detergente neutro diluído.
9.	Parte da frente do controle remoto e seus botões	Remova a sujeira com um pano seco.

Sobre o reparo

- Caso não seja possível retomar a operação após a remoção da causa de uma notificação ou indicação de erro (consulte a página 28), desligue e ligue a alimentação.
- Se a mesma notificação ou indicação de erro for exibida repetidamente, peça à loja em que você comprou o produto ou ao nosso escritório de vendas para fazer o reparo.
- Não tente consertar sozinho. Fale diretamente com a loja em que você comprou ou com nosso escritório de vendas.
- Quando solicitar o reparo, leve o aspirador de pó robotizado, suas baterias e o carregador.


Notificação e indicação de erro

Quando for necessário fazer manutenção ou ocorrer um erro, um indicador luminoso vermelho acenderá no painel de operação do aspirador de pó robotizado, exibindo o número do erro. Além disso, pode haver uma notificação com som.



Cancelar uma notificação e indicação de erro

- Quando uma notificação de manutenção do filtro for exibida, o aspirador de pó robotizado pode ser utilizado, mas pode não funcionar corretamente. Remova a causa do erro antes de usar o aspirador de pó robotizado.
 - Quando uma notificação de erro for exibida, o aspirador de pó robotizado para de funcionar. Adote as medidas a seguir.
1. Verifique o número do erro e remova a causa. (Consulte "Notificação de necessidade de manutenção, etc." nesta página.)
 - Se você desligar a alimentação ou a energia acabar devido à perda da capacidade da bateria antes da remoção da causa de erro, o aspirador de pó robotizado cancela o erro temporariamente.
 2. Pressionar o botão Iniciar/Parar do aspirador de pó robotizado ou do controle remoto cancela a indicação de erro, e o aspirador de pó robotizado entra no modo de espera.




3. Verifique se o erro foi corrigido antes de usar o aspirador de pó robotizado.

OBSERVAÇÃO

- Reinicie o aspirador de pó robotizado se, mesmo após a remoção da causa do erro, não conseguir usá-lo.
- Se o mesmo erro voltar a aparecer, peça à loja em que você comprou ou ao nosso escritório de vendas para fazer o reparo.





Notificação de necessidade de manutenção, etc.











Se o indicador luminoso acender, desligue a alimentação e remova a bateria. Depois, adote as medidas a seguir.

Problema notificado	Causa	Ação
<ul style="list-style-type: none"> • É necessário fazer a manutenção do filtro. 	Há poeira acumulada, ou o filtro está obstruído.	Descarte a poeira e faça manutenção no filtro. → Consulte as páginas 21 e 24. Verifique se a poeira se acumula dentro do aspirador de pó robotizado e no orifício de saída do ar.

Notificação de erro

- Adote as medidas de acordo com o indicador luminoso de erro e o número no indicador.
- Para os códigos de erro da lista, um número específico será exibido no lugar do "X", dependendo do tipo de erro. Fale o código de erro quando entrar em contato com o revendedor ou o escritório de vendas.
- Antes de verificar a causa ou adotar medidas, desligue a alimentação e remova a bateria conforme necessário.
- Se for exibido um número de erro que não esteja listado abaixo, pergunte à loja em que a compra foi feita ou ao nosso escritório de vendas.

Número	Causa	Ação
Problema notificado E01X Erro nas rodas motrizes 	Existe algum material estranho, como fiapos ou cabelos, presos nas rodas motrizes? Quando o aspirador de pó robotizado passar por um local baixo, pode ficar preso e exibir esta notificação.	Remova o material estranho. → Consulte a página 27. Não é uma falha.
E02X Erro devido à perda de uma roda ou erguimento do aspirador de pó robotizado 	A roda motriz está descarrilada, ou alguma roda está fora do chão?	Mova o aspirador de pó robotizado para outro local. → Consulte a página 10.
E030 Erro na escova principal  	Existe algum material estranho, como fiapos ou cabelos, presos na escova principal?	Remova o material estranho. → Consulte a página 25.

Número		Causa	Ação
Problema notificado			
E04X Erro nas escovas laterais		Existe algum material estranho, como fiapos ou cabelos, presos nas escovas laterais?	Remova o material estranho. → Consulte as páginas 13 e 25.
E060 Não foi detectada a caixa de poeira ou o filtro		A caixa de poeira ou o filtro não foi colocado.	Verifique se eles estão conectados corretamente. → Consulte as páginas 21 e 24.
E09X Erro do sensor de descida		O aspirador de pó robotizado está exposto à luz solar direta? O aspirador de pó robotizado está em uma superfície preta? O sensor de descida está sujo?	Mova o aspirador de pó robotizado para outro local. → Consulte a página 10. • Limpe cuidadosamente a sujeira no sensor de descida com um pano seco e macio, um cotonete, etc. • Verifique se o aterramento está em contato com o solo. → Consulte as páginas 8, 10 e 27.
E10X Erro do sensor de para-choques		É um mau funcionamento do sensor de para-choques.	Pressione o para-choques com a mão cerca de 10 vezes. → Consulte a página 8.
E110 Erro de movimento		O aspirador de pó robotizado ficou preso em um degrau?	Mova o aspirador de pó robotizado para outro local. → Consulte a página 10.
E12X Reduza a capacidade de bateria restante Erro de ajuste do temporizador		O aspirador de pó robotizado não consegue iniciar a operação com a reserva do temporizador LIGADA, porque a capacidade restante da bateria é insuficiente?	Ao iniciar a operação com a reserva do temporizador LIGADA, certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas.
E140 Erro de ajuste do cômodo Erro nos dados de localização		O cômodo é diferente do ambiente mapeado, ou o ponto de partida da limpeza é diferente? O layout do cômodo mapeado mudou? O sensor LiDAR está bloqueado por um pano ou alguma sujeira? Existe algum obstáculo com altura de 25 cm ou superior que o sensor LiDAR possa detectar em torno do aspirador de pó robotizado?	Verifique o cômodo mapeado e o ponto de partida da limpeza. → Consulte a página 17. Realize o mapeamento novamente. → Consulte a página 16. Retire o pano, etc., e faça a manutenção do sensor LiDAR. → Consulte a página 27. O sensor LiDAR trabalha com obstáculos superiores a 25 cm, com os seguintes alcances: • 11 m de raio do aspirador de pó robotizado para o mapeamento e o modo de limpeza de mapeamento. • 18 m de raio do aspirador de pó robotizado para o modo de limpeza livre. Coloque obstáculos superiores a 25 cm na área.
E170 Erro na cobertura superior do aspirador de pó robotizado		A cobertura superior do aspirador de pó robotizado está aberta?	Feche a cobertura superior do aspirador de pó robotizado.
E190 Erro devido à perda de uma roda ou erguimento do aspirador de pó robotizado		A roda motriz está descarrilada, ou alguma roda está fora do chão?	Mova o aspirador de pó robotizado para outro local. → Consulte a página 10.
E200 Erro devido à falha no retorno ao ponto de partida Erro devido a falha em ir ao destino		O aspirador de pó robotizado não voltou para o ponto de partida da limpeza. O aspirador de pó robotizado não conseguiu prosseguir para o próximo destino porque entrou em uma passagem estreita.	• Se houver objetos que obstruam o funcionamento do aspirador de pó robotizado, afaste-os ou mantenha o aspirador de pó robotizado longe desses objetos. → Consulte a página 20. • Se o aspirador de pó robotizado frequentemente falhar em retornar ao ponto inicial, ative [Priorizar retorno] no aplicativo. O tempo que leva para voltar ao ponto de partida pode ser mais longo. → Consulte a página 43. • Verifique se existe um espaço de 80 cm ou mais para a limpeza.

Resolução de problemas

Antes de solicitar um reparo ou fazer uma pesquisa, verifique se o seguinte é aplicável.

Fonte de alimentação

Symptom	Causa	Ação
<ul style="list-style-type: none"> • Ao pressionar o botão Iniciar/Parar, a alimentação não é ligada. • O indicador luminoso não acende. • Não há resposta ao pressionar os botões do aspirador de pó robotizado e do controle remoto. 	As baterias foram instaladas corretamente?	Verifique se as baterias foram instaladas corretamente. → Consulte a página 14.
	A capacidade da bateria foi perdida?	Verifique a capacidade residual.
	A alimentação do aspirador de pó robotizado está desligada?	Pressione o botão Iniciar/Parar do aspirador de pó robotizado para ligar a alimentação. → Consulte a página 15.

Operação em execução

Symptom	Causa	Ação
O aspirador de pó robotizado não está funcionando.	O indicador luminoso de erro está piscando?	O aspirador de pó robotizado não funciona durante um erro. → Consulte a página 28.
	O aspirador de pó robotizado está no modo de espera para a operação com a reserva do temporizador LIGADA?	Quando o modo de espera para a operação reservada estiver em execução, não é possível realizar nenhuma operação além de desligar a alimentação e a notificação de localização. → Consulte a página 19.
O aspirador de pó robotizado começa a funcionar repentinamente, mesmo quando nenhuma operação está sendo realizada.	A reserva do temporizador LIGADA está habilitada?	→ Consulte a página 19.
O aspirador de pó robotizado para durante o funcionamento.	Algum cabo ou outro objeto ficou preso no aspirador de pó robotizado? Existe algum pano ou corda (por exemplo, uma toalha fina) preso nas rodas?	Desligue a alimentação do aspirador de pó robotizado e remova objetos presos no aspirador de pó robotizado ou nas rodas. → Consulte a página 27.
	O aspirador de pó robotizado parou para evitar subir um degrau?	Desligue a alimentação do aspirador de pó robotizado e coloque o aspirador em outro lugar. → Consulte a página 10.
	O temporizador DESLIGADO está configurado?	→ Consulte a página 19.
	Existe algum obstáculo com altura de 25 cm ou superior que o sensor LiDAR possa detectar em torno do aspirador de pó robotizado?	O sensor LiDAR trabalha com obstáculos superiores a 25 cm, com os seguintes alcances: <ul style="list-style-type: none"> • 11 m de raio do aspirador de pó robotizado para o mapeamento e o modo de limpeza de mapeamento. • 18 m de raio do aspirador de pó robotizado para o modo de limpeza livre. Coloque obstáculos superiores a 25 cm na área.
A velocidade é alterada.	O aspirador de pó robotizado pode reduzir a velocidade quando o sensor detectar um obstáculo ou determinar a direção da execução.	Isso não é anormal.
O aspirador de pó robotizado não está indo para a frente.	Existe algum material estranho preso nas rodas?	Desligue a alimentação do aspirador de pó robotizado e remova o material estranho das rodas. → Consulte a página 27.
	Alguma das rodas está danificada?	Solicite a manutenção da loja em que comprou ou do nosso escritório de vendas.
	Os sensores ultrassônico e LiDAR estão sujos?	Faça a manutenção deles. → Consulte a página 27.
O aspirador de pó robotizado se depara com obstáculos mais frequentemente do que antes.	Os sensores ultrassônico e LiDAR estão sujos?	Faça a manutenção deles. → Consulte a página 27.
O aspirador de pó robotizado não evita um degrau e cai.	O sensor de descida está sujo?	Faça a manutenção deles. → Consulte a página 27.
	Ocasionalmente, o aspirador de pó robotizado desce um degrau com altura de 3 cm ou menos.	Não é uma falha. → Consulte a página 10.
O aspirador de pó robotizado continua a ter um comportamento de evitação mesmo que não existam obstáculos ou degraus.	Os sensores de descida ou LiDAR estão sujos?	Faça a manutenção deles. → Consulte a página 27.
O sensor de descida fica sujo rapidamente.	O aterramento está cortado e não está mais em contato com o solo?	Solicite a manutenção da loja em que comprou ou do nosso escritório de vendas.
O som do motor está mais alto do que o habitual.	A caixa de poeira está cheia de poeira? O filtro está entupido?	Descarte a poeira e faça manutenção no filtro. → Consulte as páginas 21 e 24.
	Tem poeira presa na escova principal e nas escovas laterais?	Faça a manutenção delas. Além disso, verifique se as escovas foram instaladas corretamente. → Consulte a página 25.
O som da ventoinha do aspirador fica mais alto durante o funcionamento.	O som fica mais alto quando o aspirador de pó robotizado troca o cartucho da bateria a ser usado.	Isto é normal.
<ul style="list-style-type: none"> • A potência de sucção está fraca. • A poeira não está sendo aspirada. 	A caixa de poeira está cheia de poeira? O filtro está entupido?	Descarte a poeira e faça manutenção no filtro. → Consulte as páginas 21 e 24.
	A ventoinha do aspirador está desligada?	Verifique os ajustes. → Consulte a página 18.

Symptom	Causa	Ação
Uma escova lateral se solta.	A escova lateral foi instalada corretamente?	Verifique a instalação adequada. → Consulte a página 13.
Uma escova lateral ou principal não gira, está com dificuldade para girar ou está presa.	Existe algum material estranho, como fiapos ou cabelos, presos nas escovas laterais ou na escova principal?	Faça a manutenção delas. Além disso, verifique a instalação adequada da escova principal e da cobertura da escova principal. → Consulte a página 25.
	O aspirador de pó robotizado não pode ser usado em tapetes com mais de 7 mm. Mesmo se o comprimento for de 7 mm ou menos, o aspirador de pó robotizado pode parar de funcionar ou os pelos podem ficar presos nas escovas laterais, dependendo do material do pelo ou de outras propriedades.	→ Consulte a página 10.
O ar de exaustão está com odor desagradável.	Será que algum lixo úmido ou com odor desagradável foi aspirado?	Descarte o lixo. → Consulte a página 21.
	O filtro está entupido?	Faça manutenção do filtro. Após lavar o filtro com água, seque-o suficientemente antes de usá-lo. → Consulte a página 24.

Operação por controle remoto

Symptom	Causa	Ação
O comando remoto não funciona.	As baterias foram corretamente colocadas no controle remoto?	Verifique a direção da bateria. → Consulte a página 13.
	Se às vezes o aspirador de pó robotizado não reage quando o controle remoto é acionado, é possível que as baterias estejam alcançando o fim da vida útil. (O critério para substituição é de cerca de um ano. A bateria pode gastar em menos de um ano, dependendo do seu tipo e das condições.)	Substitua as baterias por umas baterias novas. → Consulte a página 13.
	A alimentação do aspirador de pó robotizado está desligada?	Pressione o botão Iniciar/Parar do aspirador de pó robotizado para ligar a alimentação. → Consulte a página 15.
	Há uma possibilidade de que a distância entre o controle remoto e o aspirador de pó robotizado seja muito grande para o alcance adequado das ondas de rádio.	Garanta que a visão esteja desobstruída, reduzindo a distância entre o controle remoto e o aspirador de pó robotizado e removendo os obstáculos. → Consulte a página 11.
A operação com controle remoto não é possível.	Pode ser que o equipamento a seguir, que usa ondas de rádio na frequência de 2,4 Ghz, esteja funcionando nas proximidades. <ul style="list-style-type: none"> • Micro-ondas com forno • Dispositivos com Bluetooth® • Dispositivos LAN sem fio • Outros equipamentos que usam ondas de rádio na frequência de 2,4 GHz (como telefones digitais sem fio e máquinas de jogos) 	Mantenha uma distância maior entre o aspirador de pó robotizado e o controle remoto, ou interrompa o uso desses dispositivos temporariamente.
	Após substituir o controle remoto por um novo, faça o pareamento com o aspirador de pó robotizado.	→ Consulte a página 23.
	Caso não seja possível usar o aspirador de pó robotizado com o controle remoto depois de examinar as possíveis causas listadas acima, desligue a alimentação do aspirador de pó robotizado e ligue novamente.	→ Consulte a página 15.

Painel de operações

Symptom	Causa	Ação
Geralmente, o horário é redefinido.	A bateria interna está quase descarregada, porque o aspirador de pó robotizado não foi usado por um longo período de tempo.	Deixe o aspirador de pó robotizado funcionar por mais de 1 hora, ou deixe-o no modo de espera. (A bateria interna será recarregada.)

Função de temporizador

Symptom	Causa	Ação
A operação com a reserva do temporizador LIGADA não é iniciada no horário especificado.	O aspirador de pó robotizado não começa a funcionar de acordo com a reserva do temporizador LIGADA caso alguma das condições a seguir ocorra no início do funcionamento com a reserva do temporizador LIGADA. <ul style="list-style-type: none"> • A alimentação está desligada. • Quando a capacidade da bateria é insuficiente 	→ Consulte a página 19.
	O indicador luminoso do temporizador acende?	Se a alimentação for desligada ou a capacidade da bateria for usada após a definição da reserva, o indicador luminoso do temporizador desliga. → Consulte a página 9.

Mapeamento

Symptom	Causa	Ação
<ul style="list-style-type: none"> • O aspirador de pó robotizado para durante o mapeamento. • O mapeamento falha. 	O cômodo está escuro durante o mapeamento?	Ilumine o cômodo até a conclusão do mapeamento.
	Não há nenhum obstáculo com altura de 25 cm ou superior, com raio de cerca de 11 m ao redor do aspirador de pó robotizado.	O ambiente pode não ser adequado para mapeamento. Recomenda-se usar o modo de limpeza livre. → Consulte a página 16.

Symptom	Causa	Ação
O aspirador de pó robotizado começa a limpeza em vez do mapeamento.	Foi selecionado algum número de cômodo já registrado?	Selecione um número de cômodo não registrado ou apague o mapa já registrado. → Consulte as páginas 16 e 17.
<ul style="list-style-type: none"> Não há um mapa registrado. O mapa está incompleto. (Há uma área que não está registrada.) 	A forma do cômodo, o layout dos obstáculos ou outras características podem ser muito complexos.	Verifique se existe um espaço de 80 cm ou mais para a limpeza. Arrume o cômodo. → Consulte a página 11.
		A capacidade da bateria pode ser insuficiente. Carregue completamente as baterias antes de fazer o mapeamento.
	Alguém mexeu no aspirador de pó robotizado durante o mapeamento.	É possível adicionar as informações de mapeamento manualmente. → Consulte a página 40.
		Não mexa no aspirador de pó robotizado durante o mapeamento. Não foi possível registrar as informações do cômodo corretamente.

Aplicativo

Symptom	Causa	Ação
Não é possível estabelecer conexão com o app.	O botão de conexão com o smartphone do aspirador de pó robotizado foi pressionado?	Pressione o botão de conexão com o smartphone para conectar-se ao app. → Consulte a página 34.
	O ajuste do Wi-Fi® do smartphone está ativado?	Ative o ajuste do Wi-Fi® do smartphone.
	Há uma possibilidade de que a distância entre o smartphone e o aspirador de pó robotizado seja muito grande para o alcance adequado das ondas de rádio.	Garanta que a visão esteja desobstruída, reduzindo a distância entre o smartphone e o aspirador de pó robotizado e removendo os obstáculos. → Consulte a página 11.
	Falha na conexão com o aspirador de pó robotizado.	Para iPhone: Vá até o menu de ajustes do iOS e habilite o ajuste de rede local para o Makita Robotic Cleaner DRC300. Para Android: Se for exibida uma janela pop-up pedindo para você decidir se quer manter a conexão após estabelecer a conexão com o Wi-Fi, permita.
	O aspirador de pó robotizado pode não ter conseguido obter as informações de localização. (O nome do aspirador de pó é exibido como "nulo" na tela de inserção do código PIN.)	Ative os ajustes de informações de localização do smartphone.

Função de proteção

Quando uma das condições a seguir ocorrer quando o aspirador de pó robotizado estiver em funcionamento, o motor irá parar automaticamente. Isso se deve à função de proteção, não a uma falha.

Função de proteção
O motor irá parar automaticamente se a bateria atingir uma temperatura elevada. <ul style="list-style-type: none"> Interrompa a limpeza e remova as baterias do aspirador de pó robotizado. Em seguida, carregue e deixe as baterias esfriarem usando um carregador com sistema de arrefecimento, ou espere até que elas esfriem. Se o aspirador de pó robotizado não funcionar mesmo após o esfriamento das baterias, esfrie o aspirador de pó robotizado. Se for exibido um número de erro no aspirador de pó robotizado, remova a causa do erro. (Consulte a página 28.)
Se a carga da bateria ficar fraca, o aspirador de pó robotizado irá parar automaticamente, entrará em modo de suspensão e a alimentação será completamente desligada, caso a carga restante acabe. <ul style="list-style-type: none"> Remova as baterias do aspirador de pó robotizado e as carregue.
O aspirador de pó robotizado irá parar automaticamente se detectar um erro. <ul style="list-style-type: none"> Verifique o número do erro e remova a causa. Após eliminar a causa do erro, o aspirador de pó robotizado poderá ser usado novamente. (Consulte a página 28.)

Armazenamento

Desligue a energia e remova as baterias antes de armazenar o aspirador de pó robotizado.

Não armazene o aspirador de pó robotizado nos lugares abaixo, pois ele é uma máquina de precisão. Isso pode causar aquecimento, ignição, falha, deterioração de peças de borracha, etc.

- Lugares onde a temperatura aumenta subitamente
- Lugares onde a temperatura cai subitamente
- Lugares onde a temperatura muda subitamente
- Perto de uma chama, um aquecedor, equipamento de aquecimento e arrefecimento, etc.
- Ao ar livre
- Lugares expostos à luz solar direta
- Lugares expostos à umidade ou ao vapor
- Lugares com muita poeira e areia
- Lugares esfumaçados
- Lugares com pouca ventilação

Se o aspirador de pó robotizado for mantido em armazenamento sem uso por um longo tempo, o seu desempenho pode ser prejudicado. Para usar o aspirador de pó robotizado por muitos anos, ligue a alimentação e use o aspirador de tempos em tempos.

Acessórios Opcionais

ATENÇÃO

É recomendável usar esses acessórios ou implementos com a ferramenta da Makita especificada neste manual. O uso de outros acessórios ou implementos pode apresentar risco de lesão às pessoas. Use o acessório ou o implemento somente para o fim indicado.

Se precisar de ajuda para obter mais detalhes sobre os acessórios, pergunte ao Centro de Serviços local da Makita.

- Linha de limite magnético
- Escova principal
- Escova principal macia
- Escova lateral
- Escova lateral macia
- Filtro HEPA
- Cobertura da escova principal
- Amortecedor do para-choques
- Bateria e carregador originais da Makita

OBSERVAÇÃO

- Alguns itens da lista podem ser incluídos no pacote de ferramentas como acessórios padrão. Eles podem diferir de país para país.
- Para evitar o falso reconhecimento ao usar o amortecedor do para-choques, não coloque o amortecedor do para-choques nas seguintes áreas: A área na extensão lateral dos sensores ultrassônicos e as áreas superior e inferior dentro de 28 mm dos sensores ultrassônicos.

App para smartphone (para DRC300)

Índice

• O que você pode fazer com o app	34
• Como instalar o app	34
• Preparações antecipadas	34
• Instalação do app em um smartphone	34
• Ajuste inicial	34
• Tela Inicial	35
• Limpeza com o app	35
• Limpeza de um cômodo sem mapeamento (modo de limpeza livre)	35
• Limpeza dos cômodos mapeados	36
• Operação do aspirador de pó robotizado com o app	37
• Verificação do histórico de limpeza	37
• Verificação do histórico recente	37
• Verificação de históricos anteriores	38
• Verificação de históricos de erro	38
• Adicionar, alterar ou apagar informações de mapeamento	39
• Adicionar informações de mapeamento	39
• Adicionar informações de mapeamento manualmente (mapeamento manual)	40
• Alterar o nome das informações de mapeamento	41
• Limitação do alcance da limpeza	41
• Apagar informações de mapeamento	42
• Alterar e verificar os ajustes	43
• Alterar o nome de um aspirador de pó robotizado registrado	43
• Ajuste de opções de limpeza	43
• Alterar o código PIN	44
• Apagar uma informação registrada do aspirador de pó robotizado	44
• Verificação das informações do app	45
• Diálogo/mensagem de erro	45

O que você pode fazer com o app

Ao usar um smartphone com o app específico para o aspirador de pó robotizado, é possível fazer as seguintes coisas:

- Limpeza
- Operação por controle remoto
- Adicionar, alterar ou apagar informações de mapeamento
- Verificação do histórico de limpeza
- Alteração dos ajustes do aspirador de pó robotizado

OBSERVAÇÃO

- Este app deve ser usado em smartphones e não pode ser executado em dispositivos como tablets e computadores.
- O smartphone e o aspirador de pó robotizado são diretamente conectados usando a função Wi-Fi®. Não é possível usar a internet durante a conexão com o aspirador de pó robotizado. Depois de usar o app, desconecte-se do aspirador de pó robotizado pressionando o botão de conexão com o smartphone.
- É preciso permitir a obtenção de informações sobre localização e concordar com os termos de uso para usar este app. O usuário deve julgar se permitirá o acesso às informações sobre localização e se concorda com os termos de uso.
- As imagens da tela do app estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Como instalar o app

Preparações antecipadas

Para usar o app, é necessário ter um smartphone (Android ou iOS).

- Android: É necessário ter a versão 6.0 ou posterior do Android.
- iOS (iPhone): é necessário ter o iOS 12 ou posterior.

Instalação do app em um smartphone

1. Usando seu smartphone, busque "Makita Robotic Cleaner DRC300" no Google Play™ ou na App Store.

Você também pode acessar a partir do código QR.

Google Play™


App Store



2. Instale "Makita Robotic Cleaner DRC300"
3. Após a instalação, inicie "Makita Robotic Cleaner DRC300"

Ajuste inicial

1. Quando aparecer a tela perguntando se você deseja permitir a aquisição de informações de localização de informações de localização, toque em [OK].
2. Na tela de termos de uso, toque em [Concordar].
3. Siga as instruções apresentadas na tela:
 - Ligue o aspirador de pó robotizado e pressione o botão de conexão com o smartphone no aspirador. Depois de apertar o botão de conexão com o smartphone, levará cerca de 8 segundos para o aspirador de pó robotizado ficar pronto para a conexão. Quando a conexão estiver pronta, o LED do Wi-Fi piscará.
 - Em seguida, toque em [Ir aos Ajustes] para exibir a tela de ajustes do Wi-Fi® no smartphone.



Dependendo do dispositivo, podem ser necessários os seguintes procedimentos.
 Para iPhone:
 Vá até o menu de ajustes do iOS e habilite o ajuste de rede local para o Makita Robotic Cleaner DRC300.
 Para Android:
 Caso seja exibido um pop-up para decidir manter a conexão após estabelecer a conexão Wi-Fi, permita.

- Conecte o smartphone a aspirador de pó robotizado pelo Wi-Fi®.
 (Esta conexão NÃO é Bluetooth.)
 - Só será necessário fazer os ajustes de conexão do Wi-Fi® (inserir a senha) ao se conectar pela primeira vez ao aspirador de pó robotizado.
 - A senha inicial da conexão do Wi-Fi® deve conter caracteres alfanuméricos que repetem duas vezes os últimos quatro dígitos do SSID do aspirador de pó robotizado. Por exemplo, se o SSID "Robotic_Cleaner_012A" for exibido, a senha será "012A012A".
 - Certifique-se de que o smartphone não consiga acessar outras redes Wi-Fi® durante a conexão com o aspirador de pó robotizado.
- Saia da tela de ajustes do Wi-Fi® e exiba a tela do app. Em seguida, digite o código PIN para autenticar a conexão.
 - O código PIN definido de fábrica deve conter caracteres alfanuméricos que repetem duas vezes os últimos quatro dígitos do SSID.
 - Se o SSID for "Robotic_Cleaner_012A", o código PIN definido de fábrica será "012A012A."
 - A tela inicial do app será exibida quando o código PIN for autenticado com sucesso.




- Altere o código PIN.
 - Certifique-se de alterar o código PIN. Não use o código PIN padrão. Consulte a página 44 para ver como alterar o código PIN.
 - Não se esqueça do novo código PIN criado.
- O ajuste inicial será concluído quando for exibido "Código PIN alterado". Volte para a tela inicial para usar o app.
 Para desconectar o Wi-Fi, pressione o botão de conexão com o smartphone no aspirador de pó robotizado para desligar a luz de ligação do smartphone.

OBSERVAÇÃO

Se a conexão cair subitamente, feche o app uma vez e tente estabelecer a conexão novamente.

Tela Inicial



- Botão do menu (vários ajustes, verificação de histórico)
- Nome do aspirador de pó robotizado
- Modo de operação do aspirador de pó robotizado
- Último registro de limpeza (exibido apenas quando houver um registro)
- Botão inicial de limpeza (ou Mapeamento)
- Botão do controle remoto
- Botão de comutação do modo
- Ajustes do aspirador de pó robotizado e capacidade restante da bateria
 - : O ajuste de som está ligada.
 - : O ajuste da função Priorizar retorno está ligada.
 - : A função de detecção de limites está ligada.
 - : O ajuste da ventoinha do aspirador está ligada.
 - : O ajuste de limpeza contínua está ligada.
 - : Capacidade restante da bateria esquerda
 - : Capacidade restante da bateria direita


Limpeza com o app

O aspirador de pó robotizado funciona em dois modos: modo de limpeza livre, que não requer registro de mapa, e modo de limpeza de mapeamento (consulte "Limpeza dos cômodos mapeados" na página 36), que requer que as informações do cômodo sejam registradas para a limpeza.


Limpeza de um cômodo sem mapeamento (modo de limpeza livre)

- O modo de limpeza livre é recomendado para limpeza em vários cômodos ou em um ambiente com mudanças frequentes e significativas no layout.
- O modo de limpeza livre também é recomendado para cômodos sem iluminação adequada.
- Para limpeza, mapeamento e local para iniciar o uso do aspirador de pó robotizado, consulte a página 16.


- Na tela inicial, toque em





2. Toque em [Modo de limpeza livre] e, em seguida, toque em [OK].



3. Na tela inicial, toque em [Início da limpeza] para o aspirador de pó robotizado iniciar a limpeza.





4. É possível controlar o aspirador de pó robotizado com as seguintes operações.
 - Ao tocar em [Pausar], o aspirador de pó robotizado interrompe temporariamente a limpeza.
 - Ao tocar em [Retomar] durante a pausa, o aspirador de pó robotizado é reiniciado.
 - Ao tocar em [Ir à base] durante a pausa, o aspirador de pó robotizado retorna ao ponto em que iniciou a limpeza. Quando o aspirador de pó robotizado volta para o ponto de partida, o app vai para a tela inicial. Esta operação pode ser realizada enquanto a limpeza está em pausa.




Limpeza dos cômodos mapeados

- No modo de limpeza de mapeamento, o aspirador de pó robotizado funciona para que um cômodo mapeado seja limpo de forma eficiente.
- O uso do modo de limpeza de mapeamento requer o registro das informações de mapeamento. (Consulte a página 39.)

1. Na tela inicial, toque em .




2. Toque no cômodo que deseja limpar e, em seguida, toque em [OK].
 - É possível adicionar, alterar e apagar um mapa. (Consulte a página 39)





3. Coloque o aspirador de pó robotizado o mais próximo possível à direção do início do mapeamento. Assim o aspirador de pó robotizado pode começar a limpar facilmente.

4. Toque em [Início da limpeza] para o aspirador de pó robotizado começar a limpeza.



5. É possível controlar o aspirador de pó robotizado com as seguintes operações.


- Ao tocar em [Pausar], o aspirador de pó robotizado interrompe temporariamente a limpeza.
- Ao tocar em [Retomar] durante a pausa, o aspirador de pó robotizado é reiniciado.
- Ao tocar em [Ir à base] durante a pausa, o aspirador de pó robotizado retorna ao ponto em que iniciou a limpeza. Quando o aspirador de pó robotizado volta para o ponto de partida, o app vai para a tela inicial. Esta operação pode ser realizada enquanto a limpeza está em pausa.
- Se o formato do cômodo não coincidir com as informações do mapa, a tela de erro será exibida e o aspirador de pó robotizado interromperá a limpeza.
- Se o aspirador de pó robotizado for colocado longe do ponto de partida das informações de mapeamento, a tela de erro será exibida.




Operação do aspirador de pó robotizado com o app

É possível operar o aspirador de pó robotizado com o app, como é o caso do controle remoto incluído no aspirador de pó robotizado.

1. Na tela inicial, toque em



2. Opere o aspirador de pó robotizado tocando nos botões.
 - Não é possível fazer o aspirador de pó robotizado ir na direção contrária do app.




- 1. Botão DESLIGAR 2. Botões de ação 3. Botão Iniciar/Parar 4. Botão LIGAR/DESLIGAR som 5. Botão LIGAR/DESLIGAR ventoinha do aspirador 6. Botão avisador/luminoso do sinalizador de localização 7. Botão Ponto de partida

Verificação do histórico de limpeza

No app, é possível verificar em detalhes o histórico de limpeza.

Verificação do histórico recente



Na tela inicial, toque no ícone em [HISTÓRICO RECENTE].




- 1. Ícone que mostra o histórico recente 2. Artigo que mostra a lista de históricos

Verificação de históricos anteriores

É possível registrar até 15 históricos. Se já tiverem sido registrados 15 históricos, o mais antigo será apagado quando um histórico novo for registrado.


1. Na tela inicial, toque em  em [HISTÓRICO RECENTE].
É possível tocar em  na tela inicial e, em seguida, em [Histórico de limpeza], para visualizar os registros anteriores.
2. Toque no registro que deseja verificar.



- 1. Cômodo limpo ou modo de limpeza 2. Tempo gasto para limpar o cômodo 3. Status da limpeza (concluído, parado, com erro, etc.)

Ao tocar em um artigo, são exibidas as informações detalhadas de cada histórico.

- Linha tracejada azul-verde: A trajetória do aspirador de pó robotizado
- Amarelo: A área que o aspirador de pó robotizado limpou
- Azul: Obstáculos detectados pelo sensor de para-choques
- Verde: Obstáculos detectados pelo sensor ultrassônico
- Rosa: Passos detectados pelo sensor de descida
- Roxo: A área onde o aspirador de pó robotizado detectou a linha de limite magnético
- Branco: A área onde o aspirador de pó robotizado não limpou
- Cinza: As paredes ou obstáculos detectados pelo sensor LiDAR




- 1. Tamanho da área limpa 2. Cobertura da limpeza (somente limpeza de mapeamento)


- O tamanho e a cobertura da área limpa não apresentam valores precisos. Use essas informações como uma referência aproximada.

Verificação de históricos de erro


1. Na tela inicial, toque em .



2. Toque em [Histórico de notificações].





Serão exibidos data, hora e conteúdo do erro. É possível registrar até 10 históricos. Se já tiverem sido registrados 10 históricos, o mais antigo será apagado quando um histórico novo for registrado.




Adicionar, alterar ou apagar informações de mapeamento

É possível adicionar, alterar ou apagar informações de mapeamento dos [Ajustes de área] na janela do menu.


1. Na tela inicial, toque em .




2. Toque em [Ajustes de área].



2. Um aviso é exibido. Toque em [OK].



3. Selecione um slot vazio para salvar informações de mapeamento e toque em [Seguinte].




Adicionar informações de mapeamento


É possível salvar informações para até 5 mapas com tamanho de área de até 10000 m².

O tamanho da área não indica o tamanho real de uma área mapeada, mas a área retangular que cobre toda a área mapeada.

1. Na tela [Ajustes de área], toque em [Criar novo mapa].




4. Digite um nome de área (até 8 caracteres).




5. Toque em [Iniciar].

6. O mapeamento do aspirador de pó robotizado é iniciado.
 - Ao tocar em [Pausar], o aspirador de pó robotizado interrompe temporariamente o mapeamento.
 - Ao tocar em [Ir à base] durante a pausa, o aspirador de pó robotizado retorna ao ponto em que iniciou o mapeamento. As informações de mapeamento criadas até o momento em que você tocou são registradas. Quando o aspirador de pó robotizado volta para o ponto de partida, o app vai para a tela inicial.




7. Após a conclusão do mapeamento, é exibida a caixa de diálogo avisando se os Ajustes de área devem ser executados.
 - Se você quiser limitar o alcance da limpeza, toque em [Ir para os ajustes de área]. (Consulte a página 41.)





Adicionar informações de mapeamento manualmente (mapeamento manual)

Durante o mapeamento, é possível adicionar manualmente as informações de mapeamento com o app. Isso é recomendado ao mapear um ambiente com estrutura complexa.

1. Toque em [Pausar] e em  para exibir os botões do controle remoto.



2. Mova o aspirador de pó robotizado para mapear o ambiente, usando os botões de controle remoto do app do controle.
 - Após adicionar manualmente as informações de mapeamento, toque em  para retomar o mapeamento automático.
 - Se quiser parar o mapeamento, toque em [x] e em [Ir à Base], ou pressione o botão Ponto de partida no controle remoto.




Alterar o nome das informações de mapeamento


Na tela [Ajustes de área], toque no mapeamento de informações que você deseja alterar.

É possível tocar em um nome para ir à tela de ajustes.


1. Na tela [Ajustes de área], toque no mapeamento de informações que você deseja alterar.



2. Toque em [Editar nome da área].



3. Editar o nome (até 8 caracteres).



4. Toque em [Salvar] para finalizar o nome.

Limitação do alcance da limpeza


⚠ AVISO

Não utilize a área proibida de limpeza configurada pelo app como uma linha de limite de uma área em que pode ocorrer um acidente devido à intrusão ou queda.


- Isso pode causar acidentes ou ferimentos devido à intrusão ou queda do aspirador de pó robotizado. A trajetória real do aspirador de pó robotizado pode ser ligeiramente diferente do ambiente de área proibida de limpeza.

Para uma área com risco de intrusão ou queda do aspirador de pó robotizado, coloque um objeto servindo como uma parede, com altura de 25 cm ou mais (um objeto que não se move ou cai quando atingido pelo aspirador de pó robotizado) em uma superfície plana. (Consulte a página 10.)




1. Na tela [Ajustes de área], toque no mapeamento de informações que você deseja alterar.




2. Toque em > na lateral da [Área proibida].



3. Estabeleça uma área proibida de limpeza.

- É possível tocar em  no canto superior direito da tela para adicionar uma área proibida de limpeza (até 100 áreas).
- Você pode arrastar uma área proibida de limpeza para movê-la.
- É possível arrastar o canto inferior direito de uma área proibida de limpeza para ajustar o tamanho.
- Você pode tocar em  na parte superior do canto esquerdo de uma área proibida de limpeza para excluir a área proibida.
- É possível tocar em  no canto superior direito da tela para apagar todas as áreas proibidas para a limpeza.
- Não é possível definir uma área proibida de limpeza dentro de 2 metros ao redor do ponto de partida.
- Dependendo do ambiente próximo a uma área proibida de limpeza estabelecida, pode não ser possível limpar ao redor da área especificada.




4. Ao tocar em [Salvar], as informações de mapeamento modificadas são registradas.
5. Para ativar a área proibida de limpeza registrada, toque em Ligar/Desligar (cor verde quando está ligado) ao lado da [Área proibida].




Apagar informações de mapeamento


1. Na tela [Ajustes de área], toque em .



2. Selecione as informações de mapeamento que pretende apagar.
- O círculo na parte superior das informações de mapeamento fica colorido quando as informações de mapeamento são selecionadas.
 - Toque em [Selecionar tudo] para selecionar todos os itens.




3. Toque em [Apagar].
4. Um aviso é exibido. Toque em [OK].




Alterar e verificar os ajustes

Os ajustes podem ser alterados e verificados a partir dos [Ajustes do robô] na janela do menu.

1. Na tela inicial, toque em .




2. Toque em [Ajustes do robô].




Alterar o nome de um aspirador de pó robotizado registrado

Este ajuste só altera o nome do aspirador de pó robotizado no app. O SSID do Wi-Fi® não será alterado.

1. Na tela [Ajustes do robô], toque em [Editar nome do robô].




2. Digite um novo nome (de até 8 caracteres).



3. Quando terminar de digitar o nome, toque em [Salvar].

Ajuste de opções de limpeza


1. Na tela [Ajustes do robô], toque em Ligar/Desligar (cor verde quando está ligado) ao lado de [Limpeza Contínua] ou [Priorizar retorno], se necessário.
- [Limpeza contínua]: Selecione esta opção ao perder a capacidade da bateria antes que o aspirador de pó robotizado limpe toda a área de limpeza e você quiser retomar a limpeza da área que não foi limpa da próxima vez.
 - [Priorizar retorno]: Este ajuste é recomendada quando o aspirador de pó robotizado não volta para o ponto de partida da limpeza. O aspirador de pó robotizado começa a voltar ao ponto de partida da limpeza, desde que haja mais capacidade do que o habitual de bateria restante.
 - [Sensor de limite]: Selecione esta opção ao usar a linha de limite magnético. O aspirador de pó robotizado detecta a linha de limite magnético como o limite. (Consulte a página 20.)




Alterar o código PIN

O código PIN do aspirador de pó robotizado pode ser alterado. Caso você esqueça o código PIN definido, consulte “Redefinição dos ajustes” na página 23 para redefinir o aspirador de pó robotizado para os padrões de fábrica. Para verificar o código PIN no padrão de fábrica, consulte “Ajuste inicial” na página 34.


1. Na tela [Ajustes do robô], toque em [Alterar código PIN].



2. Insira o código PIN atual (oito dígitos).




3. Digite o novo código PIN (oito dígitos) que pretende definir. Digite o novo código PIN duas vezes seguidas.




Apagar uma informação registrada do aspirador de pó robotizado


1. Na tela [Ajustes do robô], toque em [Apagar robô].




2. Uma caixa de diálogo aparece para confirmar a exclusão. Toque em [Apagar] para finalizar a exclusão.




Verificação das informações do app


1. Na tela inicial, toque em .



2. Toque em [Informações do app].





3. Toque nas informações que deseja verificar.



Diálogo/mensagem de erro

Quando ocorre um erro, é exibido um diálogo ou uma mensagem de erro. Neste caso, siga as instruções no diálogo ou na mensagem.



Aviso sobre software de código aberto

Este produto inclui software de código aberto (doravante denominado "Software de código aberto") sob a GNU General Public License (GPL), a GNU Lesser General Public License (LGPL) e outras licenças.

Os detalhes sobre as licenças do software de código aberto (notificação dos detentores dos direitos autorais e das licenças) são divulgados gratuitamente no site a seguir. Além disso, o código-fonte do Software de código aberto lançado por nós sob essas licenças também é divulgado gratuitamente no site a seguir.

<https://oss.makita.biz/index.html>

- Evite fazer perguntas sobre o código fonte do Software de código aberto.
- Não oferecemos garantias de qualquer tipo com relação ao Software de código aberto. No entanto, este aviso não limita nossa cobertura de garantia para defeitos do produto (incluindo defeitos causados pelo Software de código aberto).

Para países europeus

Módulo Wi-Fi	Nome do módulo	LCW-006
	Faixa de frequências/Energia	2412,0 - 2462,0 MHz/17,48 dBm(EIRP) 2422,0 - 2452,0 MHz/13,75 dBm(EIRP)
	Versão S/W	V1.0
Módulo do Bluetooth	Nome do módulo	T007-MA-MD
	Faixa de frequências/Energia	2402.0 - 2480.0 MHz/7 dBm(EIRP)
	Versão S/W	V01.03
Controle remoto	Nome do módulo	C011
	Faixa de frequências/Energia	2402.0 - 2480.0 MHz/-4 dBm(EIRP)
	Versão S/W	V01.04

Este dispositivo tem de ser instalado e utilizado a uma distância de separação de, no mínimo, 20 cm de todas as pessoas.

SAC MAKITA

0800-019-2680

sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Rodovia BR 376, KM 506, 1 CEP: 84043-450 – Bairro Industrial - Ponta Grossa – PR, CNPJ : 45.865.920/0006-15



www.makita.com.br

885890C214
PTBR
20230323