

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Esmerilhadeira Angular

GA4040C

GA4540C


GA5040C

GA6040C

GA4041C

GA4541C

GA5041C



012721



DUPLA ISOLAÇÃO

IMPORTANTE: Leia este manual antes de usar a ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	GA4040C	GA4041C	GA4540C	GA4541C	GA5040C	GA5041C	GA6040C
Diâmetro do disco	100 mm (4")		115 mm (4-1/2")		125 mm (5")		150 mm (6")
Espessura máx. do disco	6,4 mm		7,2 mm				6,4 mm
Rosca do eixo	M10		M14 ou 5/8" (específico ao país)				
Velocidade nominal (n) / Velocidade em vazio (n ₀)	11.000 min ⁻¹		11.000 min ⁻¹		11.000 min ⁻¹		9.000 min ⁻¹
Comprimento total	303 mm	325 mm	303 mm	325 mm	303 mm	325 mm	303 mm
Peso líquido	2,3 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg
Classe de segurança	□/II						

- Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações de partes e acessórios, que constam neste manual, sem aviso prévio.
- As especificações podem diferir de país para país.
- Peso de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power Tool Association)

END202-8

ENF048-1

Símbolos

A seguir, estão os símbolos utilizados para esta ferramenta. Tenha a certeza de que entendeu seus significados antes de usá-la.



- Leia o manual de instruções.



- DUPLA ISOLAÇÃO



- Use óculos de segurança.



- Apenas para países da UE
Não jogue ferramentas elétricas no lixo doméstico!

De acordo com a diretiva europeia sobre ferramentas elétricas e eletrônicas usadas e a sua aplicação para as leis nacionais, as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicos.

Indicação de uso

Esta ferramenta é para esmerilhar, lixar e cortar metais e pedras a seco.

ENF002-2

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

ENG905-1

Ruído

Nível de ruído típico A ponderado determinado de acordo com EN60745:

Modelo GA4040C, GA4540C, GA5040C

Nível da pressão sonora (L_{pA}): 86 dB (A)
Nível da potência sonora (L_{WA}): 97 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Modelo GA6040C

Nível da pressão sonora (L_{pA}): 87 dB (A)
Nível da potência sonora (L_{WA}): 98 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Modelo GA4541C

Nível da pressão sonora (L_{pA}): 83 dB (A)
Nível da potência sonora (L_{WA}): 94 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Modelo GA5041C

Nível da pressão sonora (L_{pA}): 84 dB (A)
Nível da potência sonora (L_{WA}): 95 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

ENG900-1

Vibração

Valor total da vibração (soma vetorial triaxial) determinado de acordo com EN60745:

Modelo GA4040C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 5,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 5,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 3,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modelo GA4540C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 5,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modelo GA5040C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 5,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modelo GA6040C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração
Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modelo GA4541C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal
Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,5 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração

Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 5,5 m/s²

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal

Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração

Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modelo GA5041C

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral normal

Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 7,0 m/s²

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: esmerilhamento de superfície com punho lateral anti-vibração

Emissão de vibração ($a_{h, AG}$): 6,0 m/s²

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral normal

Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

Modo de funcionamento: lixamento com disco com punho lateral anti-vibração

Emissão de vibração ($a_{h, DS}$): 2,5 m/s² ou inferior

Variabilidade (K): 1,5 m/s²

ENG902-1

- O valor da emissão de vibração indicado foi medido de acordo com o método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas.
- O valor de emissão de vibração indicado também pode ser usado na avaliação preliminar da exposição.

- O valor declarado da emissão de vibração é utilizado em aplicações principais da ferramenta elétrica. Contudo, se a ferramenta elétrica for utilizada noutras aplicações, o valor da emissão de vibração pode ser diferente.

⚠ AVISO:

- A emissão de vibração durante o uso real da ferramenta elétrica pode diferir do valor de emissão indicado, dependendo das formas como a ferramenta é usada.
- Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador, as quais sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as etapas do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está funcionando em marcha lenta, além do tempo de acionamento).

GEA005-3

Precauções gerais de segurança para ferramentas elétricas

⚠ AVISO: Leia todas as precauções de segurança e as instruções. Falha em seguir as precauções e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as precauções e instruções para futuras referências.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se a ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou a ferramenta operada por bateria (sem fio).

Segurança da área de trabalho

1. **Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.

2. **Não opere a ferramenta elétrica em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.
3. **Mantenha crianças e espectadores afastados do local ao utilizar a ferramenta elétrica.** Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

4. **Os plugues das ferramentas elétricas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas.** Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.
5. **Evite o contato com superfícies de aparelhos aterrados tais como canos, radiadores, fogões e geladeiras.** O risco de choque aumenta se o seu corpo for ligado à terra.
6. **Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições molhadas.** O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta elétrica.
7. **Não utilize o fio de maneira. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas.** Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
8. **Ao utilizar a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre.** O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.
9. **Se for necessário trabalhar com uma ferramenta elétrica em um local úmido, use fornecimento de energia protegido por um dispositivo de corrente residual (DCR).** O uso de um DCR reduz o risco de choque elétrico.
10. **É recomendável utilizar sempre alimentação através de um DCR com corrente residual nominal de 30 mA ou menos.**

Segurança pessoal

11. **Fique atento, preste atenção no que está fazendo e use bom senso ao utilizar a ferramenta elétrica. Não use ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação.** Um momento de distração enquanto operando a ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais graves.
12. **Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção.** Equipamentos de segurança como máscaras protetoras contra pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção auricular usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.
13. **Evite a ligação acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta na fonte de energia e/ou na bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ferramentas a bateria que estejam ligadas provoca acidentes.
14. **Retire qualquer chave inglesa ou chave de ajuste antes ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave inglesa ou de ajuste deixada numa peça rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos.
15. **Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.** Isso o ajudará a controlar melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
16. **Use vestuário adequado. Não use roupas soltas nem joias. Mantenha os seus cabelos, vestuário e luvas longe das peças rotativas.** Roupas soltas, joias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.

17. **Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses estejam conectados e que sejam usados devidamente.** O uso desses dispositivos pode reduzir perigos devidos ao pó.

Uso e cuidados da ferramenta elétrica

18. **Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho.** A ferramenta elétrica apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.
19. **Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não liga e desliga.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser consertada.
20. **Desligue o plugue da tomada de energia e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar a ferramenta.** Essas medidas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.
21. **Alcance as ferramentas elétricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com essas instruções usem a mesma.** Ferramentas elétricas são muito perigosas nas mãos de usuários não treinados.
22. **Faça a manutenção de ferramentas elétricas. Verifique se há desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, avaria ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar.** Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada da ferramenta elétrica.
23. **Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas.** Ferramentas de corte com manutenção adequada dos fios de corte tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.

24. **Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho bem como o trabalho a ser feito.** O uso de ferramentas para operações diferentes das quais foram projetadas, pode resultar em situações de risco.

Serviço

25. **Leve a sua ferramenta elétrica para ser reparada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição genuínas.** Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica será mantida.
26. **Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.**
27. **Mantenha os punhos secos, limpos e livre de óleo e graxa.**

GEB033-9

AVISOS DE SEGURANÇA PARA A ESMERILHADEIRA

Advertências de segurança comuns para esmerilhamento, lixamento, limpeza com escova de aço ou corte abrasivo:

1. **Esta ferramenta foi projetada para funcionar como uma esmerilhadeira, lixadeira, escova de aço ou ferramenta de corte. Leia os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a ferramenta.** Falha em seguir todas as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
2. **Não é recomendável utilizar esta ferramenta para efetuar operações de polimento.** Operações diferentes daquelas para as quais a ferramenta foi projetada podem criar situações perigosas e causar ferimentos ao operador.

3. **Não use acessórios que não sejam especificamente projetados e recomendados pelo fabricante.** O fato de poder instalar o acessório na ferramenta elétrica não garante um funcionamento com segurança.
4. **A velocidade nominal do acessório deve ser pelo menos igual à velocidade máxima indicada na ferramenta.** Os acessórios funcionando em velocidade mais alta do que a velocidade nominal podem quebrar e se estilhaçar.
5. **O diâmetro externo e a espessura do acessório deve estar dentro da capacidade nominal da ferramenta elétrica.** Não é possível proteger ou controlar adequadamente os acessórios de tamanho incorreto.
6. **A parte roscada dos acessórios deve corresponder com as roscas do eixo da esmerilhadeira.** Para acessórios instalados com flanges, o orifício da haste do acessório deve encaixar no diâmetro do orifício do flange que determina a posição do acessório. Acessórios que não correspondem com o hardware de instalação da ferramenta elétrica ficam desbalanceados, vibram excessivamente e podem causar a perda de controle.
7. **Não utilize acessórios danificados.** Antes de cada utilização, inspecione o acessório, tal como o disco abrasivo, para ver se há trincos ou rachaduras, a base protetora para ver se há trincos, rasgos ou desgaste demasiado e a escova de aço para ver se há arames soltos ou quebrados. Se a ferramenta ou acessório cair, verifique se há danos e, em caso positivo, instale um acessório em boas condições. Após inspecionar ou instalar um acessório, certifique-se de que os expectadores bem como você mesmo estejam afastados do acessório rotativo, e funcione a ferramenta em velocidade máxima em vazio por um minuto. Os acessórios danificados geralmente se quebram durante esta prova.
8. **Use equipamento de proteção pessoal.** Use um protetor facial, óculos de segurança ou protetores oculares, conforme a aplicação. Use uma máscara contra pó, protetores auriculares, luvas e avental capazes de resguardar contra estilhaços ou abrasivos pequenos da peça de trabalho. Os protetores oculares devem ter capacidade suficiente de resguardar contra fragmentos gerados por diversas operações. A máscara contra pó ou de respiração deve ter capacidade de filtrar partículas geradas pela operação com a lixadeira. A exposição prolongada a ruídos de alta intensidade pode causar a perda de audição.
9. **Mantenha os expectadores a uma distância segura da área de trabalho.** Todas as pessoas que entram na área de trabalho devem usar equipamento de proteção pessoal. Estilhaços da peça de trabalho ou um acessório quebrado podem ser atirados e causar ferimentos além da área imediata de operação.
10. **Segure a ferramenta pelas partes isoladas quando executando uma operação onde a ferramenta de corte possa tocar em fios ocultos ou no seu próprio fio.** O contato do acessório de corte com um fio "ligado" poderá carregar as partes metálicas expostas da ferramenta e causar choque elétrico no operador.
11. **Coloque o fio afastado do acessório rotativo.** Se perder o controle, o fio pode ser cortado ou ficar preso e sua mão ou braço pode ser puxado para o acessório em rotação.
12. **Nunca pouse a ferramenta elétrica antes que o acessório tenha parado completamente.** O acessório rotativo pode enganchar na superfície e descontrolar a ferramenta.
13. **Não funcione a ferramenta elétrica enquanto carregando-a ao lado.** O contato acidental com o acessório rotativo pode prender as roupas, puxando o acessório na direção do seu corpo.

14. **Limpe os orifícios de ventilação da ferramenta elétrica regularmente.** O ventilador do motor aspira o pó dentro da caixa e a acumulação excessiva de metal pulverizado pode causar choque elétrico.
15. **Não funcione a ferramenta elétrica próximo de materiais inflamáveis.** Asagulhas podem incendiar esses materiais.
16. **Não use acessórios que requerem refrigerantes líquidos.** O uso de água ou outros refrigerantes líquidos pode resultar em choque ou eletrocussão.

Advertências sobre recuos

O recuo é uma reação repentina a um disco rotativo, base protetora, escova ou qualquer outro acessório preso ou emperrado. O bloqueio causa a parada imediata do acessório rotativo que, por sua vez, causa o impulso da ferramenta descontrolada na direção oposta à da rotação do acessório, no ponto onde foi preso.

Se o disco abrasivo ficar preso ou enroscado na peça de trabalho, por exemplo, a sua borda que está entrando no ponto onde prendeu, pode entrar na superfície do material fazendo com que o disco salte ou cause um recuo. O disco pode pular na direção do operador ou na direção oposta, dependendo do sentido do movimento do disco no ponto onde foi preso. Os discos abrasivos também podem quebrar nessas circunstâncias.

O recuo é o resultado de uso impróprio da ferramenta elétrica e/ou condições ou procedimentos incorretos para o funcionamento e pode ser evitado tomando-se as medidas de precaução relacionadas abaixo.

- a) **Segure firme a ferramenta elétrica e posicione-se de tal forma que o seu corpo e braço permitam-lhe resistir à força do recuo. Use sempre o punho auxiliar, se fornecido, para controle máximo sobre o recuo ou reação de torque durante a partida.** O operador poderá controlar as reações de torque ou as forças do recuo se tomar as precauções necessárias.

- b) **Nunca coloque as mãos perto do acessório rotativo.** O acessório pode recuar sobre a sua mão.
- c) **Posicione-se de forma a ficar afastado da área onde a ferramenta será lançada no caso de um recuo.** O recuo lança a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco no ponto onde prende.
- d) **Tenha cuidado especialmente quando trabalhando em cantos, arestas cortantes, etc. Evite bater com a ferramenta e prender o acessório.** Os cantos, arestas cortantes ou as batidas com a ferramenta tendem a prender o acessório rotativo causando perda de controle ou recuo.
- e) **Não instale uma lâmina para esculpir de moto-serra nem uma lâmina de serra dentada.** Essas lâminas criam recuos frequentes e perda de controle.

Advertências de segurança específicas para esmerilhamento e corte abrasivo:

- a) **Utilize somente os tipos de discos recomendados para a sua ferramenta elétrica e o protetor específico designado para o disco selecionado.** Os discos incompatíveis com a ferramenta elétrica são impossíveis de proteger adequadamente e não são seguros.
- b) **A superfície de esmerilhamento dos discos com centro rebaixado deve ser instalada abaixo do plano da aba protetora.** Não é possível proteger adequadamente um disco mal instalado que fique projetado através do plano da aba protetora.
- c) **O protetor deve ser instalado firmemente na ferramenta e posicionado para máxima segurança, de forma que o mínimo do disco fique exposto na direção do operador.** O protetor ajuda a proteger o operador contra fragmentos do disco, contato acidental com o disco e faíscas que podem incendiar as roupas.

- d) **Os discos devem ser usados somente para as aplicações recomendadas. Por exemplo: não esmerilhar com a lateral do disco de corte.** Como os discos abrasivos de corte são projetados para esmerilhamento periférico, a pressão lateral pode causar a quebra desses discos.
 - e) **Utilize sempre flanges em boas condições que sejam do tamanho e formato corretos para o disco selecionado.** Os flanges apropriados apoiam o disco, reduzindo assim a possibilidade de quebra do disco. Os flanges para discos de corte podem ser diferentes dos flanges para discos de desbaste.
 - f) **Não use discos desgastados de ferramentas elétricas maiores.** Os discos projetados para ferramentas elétricas maiores não são apropriados para a alta velocidade de uma ferramenta menor e podem quebrar.
- c) **Se o disco ficar preso ou quando interromper o corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta e segure-a até que o disco pare completamente. Nunca tente retirar o disco do corte enquanto o mesmo ainda estiver em rotação, caso contrário poderá ocorrer um recuo.** Verifique e tome as medidas corretivas para eliminar a causa do emperramento do disco.
 - d) **Não reinicie a operação de corte na peça de trabalho. Aguarde até que o disco atinja a velocidade máxima e coloque-o no corte cuidadosamente.** O disco pode emperrar, pular ou recuar se ligar a ferramenta na peça de trabalho.
 - e) **Apoie as tábuas ou peças de trabalho muito grandes para minimizar o risco do disco prender e causar um recuo.** As peças de trabalho grandes tendem a ceder sob o próprio peso. Os apoios devem ser colocados debaixo da peça de trabalho perto da linha de corte e da borda da peça de trabalho, nos dois lados.
 - f) **Tenha cuidado especialmente quando fazendo um corte de perfuração numa parede ou outras zonas invisíveis.** O disco exposto pode cortar canos de gás ou de água, fios elétricos ou outros objetos que podem causar recuo.

Advertências de segurança adicionais específicas para corte abrasivo:

- a) **Não entrave o disco de corte nem aplique força excessiva. Não tente efetuar um corte muito profundo.** Sujeitar o disco a esforço excessivo aumenta a carga e a suscetibilidade de torção ou emperramento do disco no corte e a possibilidade de recuo ou quebra do disco.
- b) **Não posicione-se atrás nem em linha com o disco em movimento.** Quando, durante a operação, o disco se move para a direção oposta à sua, um possível recuo pode propulsar o disco em rotação e a ferramenta diretamente contra você.

Advertências de segurança específicas para lixamento:

- a) **Não utilize uma lixa grande demais. Siga as recomendações do fabricante ao escolher a lixa.** Lixas grandes, que se estendem além da base de lixamento, apresentam perigo de ferimentos e podem prender ou rasgar o disco ou ainda causar recuo.

Advertências de segurança específicas para limpeza com escova de aço:

- a) **Lembre-se que a escova lança filamentos de aço, mesmo durante uma operação regular. Não sujeite os filamentos de aço a esforço excessivo, aumentando demais a carga da ferramenta.** Os filamentos de aço podem penetrar facilmente nas roupas leves e/ou na pele.
- b) **Se for recomendada a utilização do protetor para operação com a escova de aço, não permita a interferência do disco ou da escova com o protetor.** O disco ou a escova de aço pode expandir em diâmetro devido à carga de trabalho e forças centrífugas.

Advertências de segurança adicionais:

17. **Quando usando um disco de desbaste com centro rebaixado, utilize apenas discos reforçados com fibra de vidro.**
18. **NUNCA utilize discos do tipo serra copo para pedra com esta esmerilhadeira.** Esta esmerilhadeira não foi projetada para esses tipos de discos e o uso dos mesmos pode provocar ferimentos pessoais graves.
19. **Tenha cuidado para não danificar o eixo, o flange (especialmente a superfície de instalação) nem a contraporca.** Se estas peças estiverem danificadas, o disco poderá partir-se.
20. **Antes de ligar a ferramenta, certifique-se que o disco não faz contato com a peça de trabalho.**
21. **Antes de utilizar a ferramenta na peça de trabalho, deixe-a funcionar por alguns instantes.** Verifique se há vibrações ou movimentos irregulares que possam indicar má instalação ou desbalanceamento do disco.
22. **Use a superfície especificada do disco para fazer o desbaste.**
23. **Não deixe a ferramenta funcionando sozinha.** Funcione a ferramenta somente quando estiver segurando-a.

24. **Não toque na peça de trabalho imediatamente após a operação; ela pode estar muito quente e causar queimaduras.**
25. **Observe as instruções do fabricante referentes à montagem e utilização corretas dos discos.** Manuseie e guarde os discos com cuidado.
26. **Não separe as buchas de redução ou os adaptadores para adaptar discos abrasivos de furo grande.**
27. **Utilize apenas os flanges especificados para esta ferramenta.**
28. **Para ferramentas que usarão um disco com furo roscado, verifique se a rosca do disco é longa o suficiente para aceitar o comprimento do eixo.**
29. **Verifique se a peça de trabalho está adequadamente apoiada.**
30. **Tenha cuidado, pois o disco continua rodando depois de desligar a ferramenta.**
31. **Se o local de trabalho estiver quente ou úmido demais, ou com muito pó condutivo, utilize um disjuntor de curto-circuito (30 mA) para garantir a segurança do operador.**
32. **Não use a ferramenta em materiais que contenham amianto.**
33. **Quando usando o disco de corte, trabalhe sempre com o protetor fixo para coleta de pó instalado, de acordo com os regulamentos nacionais.**
34. **Não submeta os discos de corte a nenhuma pressão lateral.**
35. **Não use luvas de tecido durante ao operar a ferramenta.** Fibras de luvas de tecido podem entrar na ferramenta, causando a sua quebra.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

⚠ AVISO:


NÃO permita que conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua a aderência estrita às regras de segurança da ferramenta. **MÁ INTERPRETAÇÃO** ou não seguimento das regras de segurança estabelecidas neste manual de instruções pode causar danos pessoais sérios.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer ajuste ou verificar as suas funções.

Trava do eixo



1. Trava do eixo


012725

⚠ PRECAUÇÃO:

- Jamais acione a trava do eixo quando o eixo estiver em movimento. A ferramenta poderá ser danificada.

Pressione a trava do eixo para evitar a rotação do eixo quando instalando ou removendo acessórios.

Ação do interruptor



1. Interruptor deslizante

012728


⚠ PRECAUÇÃO:

- Antes de ligar a ferramenta na tomada, verifique sempre se o interruptor deslizante funciona devidamente e retorna para a posição “OFF” (desligado) ao pressionar a sua parte posterior.
- O interruptor pode ser travado na posição “ON” (ligado) para maior conforto do operador durante o uso prolongado. Tenha cuidado quando travar a ferramenta na posição “ON” (ligada) e segure-a com firmeza.

Para ligar a ferramenta, coloque o interruptor deslizante na posição “I (ON)” (ligado) pressionando a sua parte posterior. Para funcionamento contínuo, pressione a parte frontal do interruptor deslizante para travá-lo.

Para desligar a ferramenta, pressione a parte posterior do interruptor deslizante e empurre-o na posição “O (OFF)” (desligado).

Lâmpada indicadora



1. Lâmpada indicadora (seletor de regulação de velocidade)

012729


A lâmpada acende-se em verde quando a ferramenta é ligada na tomada. Se a lâmpada não acender, o cabo de alimentação ou o controlador pode estar com problemas. Se a lâmpada estiver acesa, mas a ferramenta não funcionar mesmo que estiver ligada, as escovas de carvão podem estar gastas ou o controlador, motor ou interruptor de ligar/desligar pode estar com problemas.

Proteção contra reinício acidental

A ferramenta não liga se o interruptor estiver bloqueado, mesmo que esteja ligada na tomada. Se isto ocorrer, a lâmpada indicadora pisca em vermelho avisando que a função de proteção contra reinício acidental está ativada.

Para cancelar a proteção contra reinício acidental, coloque o interruptor deslizante de volta na posição "O (OFF)" (desligado).

Seletor de regulação de velocidade



1. Seletor de regulação de velocidade

012747

A velocidade de rotação pode ser alterada ajustando-se o seletor de regulação de velocidade em um dos números de 1 a 5. Girar o seletor na direção do número 5 resulta em velocidade mais alta. Girá-lo na direção do número 1 resulta em velocidade mais baixa. Consulte o quadro abaixo para detalhes sobre a relação entre o número no seletor e a velocidade de rotação aproximada.

Para o modelo GA4040C, GA4540C, GA5040C, GA4041C, GA4541C, GA5041C

Número	min ⁻¹ (R.P.M.)
1	2.800
2	4.000
3	6.000
4	8.000
5	11.000

012752

Para o modelo GA6040C

Número	min ⁻¹ (R.P.M.)
1	4.000
2	5.000
3	6.000
4	7.000
5	9.000

012756

⚠ PRECAUÇÃO:

- Se operar a ferramenta em velocidade baixa continuamente por um longo período de tempo, ocorrerá a sobrecarga e o superaquecimento do motor.
- O seletor de regulação de velocidade só pode ser girado até 5 e de volta para 1. Nunca gire-o forçosamente além de 5 ou 1, pois a função de regulação da velocidade pode deixar de funcionar.

Função eletrônica

As ferramentas equipadas com funções eletrônicas são mais fáceis de operar devido aos seguintes recursos.

Controle de velocidade constante

O controle de velocidade constante oferece ótimo acabamento mantendo a velocidade de rotação constante sob condições de carga.

Recurso de partida suave

O recurso de partida suave elimina o choque mecânico ao ligar.

Protetor de sobrecarga

Quando a carga da ferramenta excede os níveis aceitáveis, a potência é reduzida para proteger o motor contra superaquecimento. A ferramenta volta a funcionar normalmente assim que a carga retornar a um nível aceitável.

Freio mecânico

Para modelo GA4041C, GA4541C, GA5041C

O freio mecânico é ativado após a ferramenta ser desligada.


O freio não funciona quando o suprimento de energia é desligado com o interruptor ainda ligado.

MONTAGEM

⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer serviço na mesma.

Instalação do punho lateral (cabo)



012724

⚠ PRECAUÇÃO:

- Verifique sempre se o punho lateral está instalado seguramente antes da operação.


Rosqueie o punho lateral firmemente na posição da ferramenta como indicado na ilustração.

Instalação ou remoção do protetor (Para disco com centro rebaixado, disco flap, disco flex, escova de aço tipo disco/disco abrasivo de corte, disco diamantado)

⚠ AVISO:

- Quanto usando um disco com centro rebaixado, disco flap, disco flex ou a escova de aço tipo disco, o protetor deve ser instalado na ferramenta de forma que o lado fechado do protetor aponte sempre para operador.
- Quando usar um disco abrasivo de corte/disco diamantado, lembre-se de utilizar somente o protetor especialmente projetado para os discos de corte.

Para ferramentas com protetor do tipo com parafuso de trava




012733

1. Protetor do disco
2. Caixa do rolamento
3. Parafuso

Monte o protetor com as saliências da faixa alinhadas com os entalhes da caixa do rolamento. Em seguida, gire o protetor 180° para a esquerda. Certifique-se de que aperta o parafuso com firmeza.

Para remover o protetor, repita de forma inversa o procedimento de instalação.


Para ferramentas com protetor do tipo com alavanca de fixação



009430

1. Protetor do disco
2. Caixa do rolamento
3. Parafuso
4. Alavanca

Puxe a alavanca na direção da seta após desapertar o parafuso. Monte o protetor com as saliências da faixa alinhadas com os entalhes da caixa do rolamento. Em seguida, gire o protetor 180°.



009431

1. Parafuso
2. Alavanca


Prenda o protetor apertando o parafuso depois de puxar a alavanca na direção da seta. O ângulo do protetor pode ser ajustado com a alavanca.

Para remover o protetor, repita de forma inversa o procedimento de instalação.

Instalação ou remoção do disco com centro rebaxado ou disco flap (acessório opcional)

⚠ AVISO:


- Quanto usando um disco com centro rebaxado ou disco flap, o protetor deve ser instalado na ferramenta de forma que o lado fechado do protetor aponte sempre para operador.



012802

1. Contraporca
2. Disco com centro rebaxado
3. Flange interno

Monte o flange interno no eixo. Instale o disco no flange interno e rosqueie a contraporca no eixo.



1. Chave de contraporca
2. Trava do eixo

012727

Para apertar a contraporca, pressione a trava do eixo para que o eixo com firmeza não rode e aperte com a chave de porca girando para a direita.

Para remover o disco, siga os procedimentos de instalação em ordem inversa.

Super flange (acessório opcional)

Os modelos identificados com a letra F são equipados com um super flange. Comparando-se com o tipo convencional, só é necessário um terço do esforço para desapertar a contraporca.


⚠ PRECAUÇÃO:

- Não use super flange para os modelos equipados com um freio mecânico. Esse pode se soltar quando o freio for ativado.

Instalação ou remoção da Ezynut (acessório opcional)

⚠ PRECAUÇÃO:


- Não use Ezynut com super flange nem esmerilhadeira angular com “F” no final do número do modelo. Esses flanges são grossos demais e o eixo não consegue reter a rosca inteira.



1. Ezynut
2. Disco abrasivo
3. Flange interno
4. Eixo

012772

Monte o flange interno, disco abrasivo e Ezynut no eixo de forma que o logotipo Makita na Ezynut fique voltado para fora.




1. Trava do eixo

012773


Pressione a trava do eixo com firmeza e aperte a Ezynut girando o disco abrasivo para a direita ao máximo possível.

Gire o anel exterior da Ezynut para a esquerda para desapertar.



1. Seta
2. Entalhe

010846



010863


NOTA:

- A Ezynut pode ser desapertada manualmente desde que a seta aponte para o entalhe. Caso contrário, é necessário usar uma chave de porca para a desapertar. Insira um pino da chave no furo e gire a Ezynut para a esquerda.

Instalação ou remoção do disco flex (acessório opcional)

⚠ AVISO:

- Use sempre o protetor fornecido quando instalar o disco flex na ferramenta. O disco pode quebrar durante a utilização e o protetor ajuda a reduzir a possibilidade de ferimentos pessoais.




012740

Siga as instruções para o disco com centro rebaixado, mas use o disco plástico sobre o mesmo também. Consulte a ordem de montagem na página dos acessórios deste manual.

Instalação ou remoção do disco abrasivo (acessório opcional)

NOTA:

- Use os acessórios de lixamento especificados neste manual. Esses devem ser adquiridos em separado.



012742


Instale o disco de borracha sobre o eixo. Instale o disco sobre o de borracha e aperte a contraporca de lixamento no eixo. Para apertar a contraporca de lixamento, pressione a trava do eixo firmemente para que o eixo não gire e aperte bem com uma chave de porca girando para a direita. Para retirar o disco, execute o procedimento de instalação em ordem inversa.

Instalação ou remoção da capa protetora contra pó (acessório opcional)

⚠ AVISO:

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de instalar ou remover a capa protetora contra pó.** Caso contrário, poderá causar danos à ferramenta ou sofrer ferimentos.

Há quatro tipos de capa protetora contra pó e cada uma delas é usada em posições diferentes.



012731

Coloque a capa protetora contra pó de forma que as marcações (A, B, C ou D) fiquem como ilustrado. Afixe os pinos nos orifícios.

A capa protetora contra pó pode ser removida manualmente.

NOTA:

- Limpe a capa protetora quando estiver obstruída por pó ou objetos estranhos. A ferramenta será danificada se continuar a usar com a capa protetora contra pó obstruída.

OPERAÇÃO

⚠ AVISO:


- Não há necessidade nenhuma de forçar a ferramenta. O peso da própria ferramenta exerce a pressão adequada. Força ou pressão excessiva pode causar a quebra perigosa do disco.
- SEMPRE troque o disco se a ferramenta cair durante o esmerilhamento.
- NUNCA bata nem dê pancadas com o disco de desbaste para efetuar o trabalho.

- Evite golpear ou dragar o disco, especialmente quando desbastando cantos, arestas afiadas, etc. Isto pode causar a perda de controle e recuo.
- NUNCA use a ferramenta com lâminas para corte de madeira e outras lâminas de serra. O uso dessas lâminas na esmerilhadeira geralmente provoca recuos e perda de controle, resultando em ferimentos pessoais.

⚠ PRECAUÇÃO:

- Nunca ligue a ferramenta quando a mesma estiver em contato com a peça de trabalho, pois pode ferir o operador.
- Use sempre óculos de segurança ou um protetor facial durante a operação.
- Após a operação, sempre desligue a ferramenta e espere até que o disco pare de rodar completamente antes de pousá-la.

Operação com o disco abrasivo de corte/disco diamantado (acessório opcional)




1. Contraporca
2. Disco abrasivo de corte/disco diamantado
3. Flange interno
4. Protetor para o disco abrasivo de corte/disco diamantado

010855

A direção da instalação da contraporca e do flange interno varia segundo a espessura do disco.

Operação de desbaste e lixamento




012730

SEMPRE segure a ferramenta firmemente com uma mão na armação e a outra no punho lateral. Ligue a ferramenta e aplique o disco sobre a peça de trabalho.

Normalmente, mantenha a extremidade do disco em um ângulo de mais ou menos 15° em relação à peça de trabalho.

Durante o período de desbaste com um disco novo, não trabalhe com a esmerilhadeira na direção B, pois a peça de trabalho será cortada. Assim que a extremidade do disco estiver desgastada com o uso, o disco pode ser aplicado para trabalhar em ambas as direções A e B.

Consulte o quadro abaixo.



012746

AVISO:

- Quando usar um disco abrasivo de corte/ disco diamantado, lembre-se de utilizar somente o protetor especialmente projetado para os discos de corte. (Em alguns países europeus, pode-se usar o protetor comum quando usando discos diamantados. Siga os regulamentos do seu país.)
- NUNCA use discos de corte para esmerilhamento lateral.


- Não entrave o disco nem exerça pressão excessiva.
Não tente efetuar um corte muito profundo. Sujeitar o disco a esforço excessivo aumenta a carga e a suscetibilidade de torção ou emperramento do disco no corte e a possibilidade de recuo, quebra do disco e sobreaquecimento do motor.
- Não inicie a operação de corte na peça de trabalho. Espere até que o disco atinja a velocidade máxima e coloque-o no corte cuidadosamente, movendo a ferramenta para a frente sobre a superfície da peça de trabalho. O disco pode emperrar, pular ou recuar se ligar a ferramenta na peça de trabalho.

- Nunca altere o ângulo do disco durante as operações de corte. Exercer pressão lateral no disco de corte (no desbaste) causará rachaduras e quebra, provocando ferimentos graves.
- O disco diamantado deve ser usado perpendicular ao material sendo cortado.

Operação com a escova de aço tipo copo (acessório opcional)

⚠ PRECAUÇÃO:

- Verifique a operação da escova funcionando a ferramenta em vazio, certificando-se de que ninguém esteja na frente ou em linha com a escova.
- Não use uma escova danificada nem desbalanceada. O uso de uma escova danificada pode aumentar o risco de ferimentos decorrentes do contato com fragmentos de aço da escova.



1. Escova de aço tipo copo

012743


Desligue a ferramenta da tomada e vire-a ao contrário para ter fácil acesso ao eixo. Retire quaisquer acessórios do eixo. Rosqueie a escova de aço tipo copo no eixo e aperte com a chave fornecida. Ao usar a escova, evite aplicar força excessiva, que pode entortar demais os filamentos de aço e causar o desgaste prematuro.

Operação com a escova de aço tipo disco (acessório opcional)

⚠ PRECAUÇÃO:

- Verifique a operação da escova de aço tipo disco funcionando a ferramenta em vazio, certificando-se de que ninguém esteja na frente ou em linha com a escova.

- Não use uma escova de aço tipo disco danificada nem desbalanceada. O uso de uma escova de aço tipo disco danificada pode aumentar o risco de ferimentos decorrentes do contato com fragmentos de aço da escova.
- SEMPRE use o protetor com as escovas de aço tipo disco, verificando se o diâmetro do disco encaixa no protetor. O disco pode quebrar durante a utilização e o protetor ajuda a reduzir a possibilidade de ferimentos pessoais.



1. Escova de aço tipo disco


012744

Desligue a ferramenta da tomada e vire-a ao contrário para ter fácil acesso ao eixo. Retire quaisquer acessórios do eixo. Rosqueie a escova de aço tipo disco no eixo e aperte com a chave. Ao usar a escova de aço tipo disco, evite aplicar força excessiva, que pode entortar demais os filamentos de aço e causar o desgaste prematuro.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer inspeção ou manutenção.
- Nunca use gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.



1. Orifício de saída de ar
2. Orifício de entrada de ar

012732

A ferramenta e os orifícios de ventilação devem estar sempre limpos. Limpe os orifícios de ventilação regularmente ou sempre que estiverem obstruídos.

Para garantir a **SEGURANÇA** e **CONFIABILIDADE** do produto, as reparações, inspeção e substituição da escova de carvão, manutenção ou ajustes devem ser sempre efetuados por centros autorizados de assistência Makita, utilizando peças de reposição originais Makita.


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

PRECAUÇÃO:

- Os acessórios ou extensões especificados neste manual são recomendados para utilização com a sua ferramenta Makita. A utilização de quaisquer outros acessórios ou extensões pode apresentar o risco de ferimentos pessoais. Utilize o acessório ou extensão apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as no seu centro de assistência Makita.

- Capa protetora contra pó



	Modelo de 100 mm (4")	Modelo de 115 mm (4-1/2")	Modelo de 125 mm (5")	Modelo de 150 mm (6")
1	Punho 36			
2	Protetor (para o disco de desbaste)			
3	Flange interno	Flange interno Super flange *1	Flange interno Super flange *1	Flange interno Super flange *1
4	Disco com centro rebaixado/flap disco			
5	Contraporca	Contraporca Ezy nut *2	Contraporca Ezy nut *2	Contraporca Ezy nut *2
6	Disco plástico	Disco plástico	Disco plástico	–
7	Disco flex	Disco flex	Disco flex	–
8	Disco de borracha 76	Disco de borracha 100	Disco de borracha 115	Disco de borracha 125
9	Disco abrasivo			
10	Contraporca de lixamento			
11	Escova de aço tipo disco			
12	Escova de aço tipo copo			
13	Protetor (para o disco de corte) *3			
14	Disco abrasivo de corte/disco diamantado			
–	Chave de contraporca			

Nota:

*1 Não use super flange em uma esmerilhadeira equipada com a função de freio.

*2 Não use super flange e Ezy nut juntas.

*3 Em alguns países europeus, pode-se usar um protetor comum em vez de um protetor especial que cobre ambos os lados do disco quando usando discos diamantados. Siga os regulamentos do seu país.

013977

NOTA:

- Alguns itens da lista podem ser incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

SAC MAKITA
0800-019-2680
sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Rod.BR 376, Km 506,1 CEP: 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR

www.makita.com.br

885106B851

IDE